

# Monitoramento de nobreaks inteligentes Ragtech

Manual do Usuário

Versão 6.3 – Rev. 0

# Sumário

1.	Introdução	4
2.	Recursos do Supervise	4
3.	Requisitos Mínimos de Hardware e Software	6
	3.1 Versão para Microsoft Windows®	6
	3.2 Versão para GNU/Linux	7
	3.2.1 Requisitos obrigatórios	7
	3.2.2 Requisitos opcionais (extras)	7
4.	Visão Geral Sobre o Supervise	8
5.	Instalação Física	12
6.	Instalação do Supervise	13
	6.1 Antes de instalar o Supervise	13
	6.2.1 Instalação - Versão para Microsoft Windows®	13
	6.2.2 Instalação - Versão para GNU/Linux	20
	6.3 Após instalar o Supervise	24
	6.3.1 Após a instalação - Versão para GNU/Linux	25
	6.4 Ativação do Supervise Studio**	26
	6.4.1 Ativando o Supervise Studio no Microsoft Windows®**	27
	6.4.2 Ativando o Supervise Studio no GNU/Linux**	30
	6.5 Possíveis problemas durante a instalação	31
7.	Desinstalação do Supervise	32
	7.1 Versão para Microsoft Windows®	32
	7.2 Versão para GNU/Linux	34
8.	Operação do Supervise	35
	8.1 Configurando o Supervise	35
	8.1.1 Configurando os Módulos do Supervise	37
	8.1.1.1 Escolhendo o Idioma do Supervise**	37
	8.1.1.2 Iniciando e Parando a execução dos módulos instalados	37
	8.1.2 Configurando o Serviço de Monitoramento	38
	8.1.2.1 Adicionando ou removendo nobreaks monitorados no mesmo	
	computador**	39
	8.1.2.2 Configurando o nobreak monitorado	41
	8.1.2.3 Configurando o agendamento de Wake-Up* e Night-Off	46
	8.1.3 Configurando o Cliente de Shutdown	49
	8.1.3.1 Conexão com o Serviço de Monitoramento	50
	8.1.3.2 Opções de Shutdown	51
	8.1.3.3 Mensagens de Alerta	53
	8.1.3.4 Idioma das Mensagens de Alerta no Cliente de Shutdown**	58
	8.2 Utilizando o Cliente de Monitoramento Supervise	59
	8.2.1 Alterando o Idioma do Supervise^*	60
	8.2.2 Modificando a aparencia do Supervise <sup>11</sup>	01
	o.z.o Alterando as mensagens exibidas pelo Supervise	63
	o.2.4 Desligando o computador pelo Supervise	04
	o.z.o Cancelanuo o desligamento automatico do computador	CO
	0.2.0 WOHILOFAHOU O HODFEAK E à leue eletifica	00
	o.z.r Otilizando o log de eventos e os grancos de log	09

8.2.7.1 Salvando o log em um arquivo para posterior visualização	71
8.2.7.2 Abrindo um arquivo de log previamente salvo	73
8.2.7.3 Imprimindo o log de eventos	75
8.2.7.4 Limpando o log de eventos	77
8.2.7.5 Visualizando os gráficos de log	78
8.2.7.6 Imprimindo os gráficos de log	80
8.2.8 Utilizando o Log de Histórico	82
8.2.9 Obtendo informações sobre o Supervise e o Nobreak	87
8.3 Utilizando a Central de Supervisão	88
8.3.1 Criando, Removendo ou Alterando Grupos	90
8.3.2 Adicionando, Removendo ou Alterando Computadores	92
8.3.3 Adicionando, Removendo ou Alterando Nobreaks	94
8.3.4 Monitorando nobreaks remotamente com a Central de Supervisão	96
8.3.5 Configurando as opções da Central de Supervisão	97
8.3.5.1 Opções da guia "Geral"	97
8.3.5.2 Opções da guia "Notificação"	99
8.4 Gerenciador de Baterias Supervise (*)	100
8.5 Recursos Exclusivos dos Nobreaks Easy Pro e Save Digital	106
8.5.1 Gerenciamento de Bateria	106
8.5.2 PowerLook	107
9. Solução de Problemas	109
10. Convenções adotadas neste manual	114
11. Ajuda e Suporte Técnico	114

# 1. Introdução

Parabéns! Você acaba de adquirir o melhor software de monitoramento de nobreaks. **Supervise** é o software para monitoramento de nobreaks **Ragtech**. Através do Supervise é possível monitorar vários parâmetros do nobreak, gerar registros (log) e gráficos dos eventos, das grandezas elétricas em função do tempo, programar o computador para desligar em horários agendados, enviar mensagens de e-mail a cada shutdown, além de um amplo leque de configurações que possibilitam atender as mais diversas aplicações.

**Nota**: Para maior entendimento dos termos empregados neste manual, leia primeiro a seção: "Convenções adotadas neste manual".

# 2. Recursos do Supervise

O Supervise é disponibilizado em duas versões: a **Personal Edition**, que está disponível gratuitamente para download no site da Ragtech: <u>http://www.ragtech.com.br</u> e a **Studio Edition**, que pode ser adquirida separadamente.

Enquanto o **Supervise Personal Edition** é destinado ao uso pessoal (local), o **Supervise Studio Edition** fornece recursos para funcionamento em redes, permitindo monitoramento remoto (rede local e/ou Internet) de diversos nobreaks, possibilidade de múltiplos nobreaks em um mesmo computador, além de um conjunto maior de configurações e possibilidades extras para administradores de sistemas.

A seguir estão os principais recursos do Supervise:

- Monitoramento de nobreaks Ragtech com comunicação serial inteligente ou USB;
- Medições das tensões de entrada, saída e bateria, nível de carga da bateria; potência consumida, frequência de saída e temperatura\*;
- Visualização do status do nobreak Ragtech e da rede elétrica;
- Permite a realização de testes de autonomia da(s) bateria(s), com indicação de seu estado – inclusive informando sobre a necessidade de substituição da(s) mesma(s)\*\*\*;
- Registro (log) de eventos que pode ser impresso ou salvo em arquivo para posterior visualização;
- Filtragem dos eventos de log, visualização e impressão de gráficos\*\*\* do log;
- Encerramento do sistema (shutdown) e desligamento do computador em níveis programáveis de carga de bateria\* ou tempo de autonomia;
- Agendamento para desligamento do sistema (Night-off);
- Agendamento para religamento (Wake-Up)\*;
- Opção de realizar a hibernação do Sistema Operacional, para que o mesmo retorne ao estado anterior ao shutdown quando for reiniciado\*\*\*\*;
- Permite envio de mensagem de e-mail no momento de realizar o shutdown;
- Permite a execução de um programa ou comando externo, no momento do shutdown;
- Aparência personalizada por meio de esquemas de cores\*\*\*;
- Possibilita a troca do idioma utilizado nos textos e mensagens do programa\*\*;
- Permite alteração das mensagens utilizadas nos eventos;
- Possui recurso de "Shutdown Imediato" para desligar o computador manualmente;
- Utiliza poucos recursos do sistema (CPU e memória);

- Não é necessário reiniciar o computador após a instalação (útil para Servidores de Rede que não podem parar);
- · Possibilidade de monitorar mais de um equipamento Ragtech por computador\*\*;
- Conexão remota via Rede TCP/IP (LAN ou Internet)\*\*;
- Desligamento múltiplo de vários computadores da rede\*\*;
- Disponível também para o Sistema Operacional GNU/Linux;
- Compatível com todos os modelos de nobreaks inteligentes Ragtech\*\*.

#### Notas:

- \* Recurso não disponível para todos modelos de nobreak.
- \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal.
- \*\*\* Recurso disponível somente na versão para Microsoft Windows®.
- \*\*\*\* Recurso pode exigir alguns requisitos extras de software para funcionar.

# 3. Requisitos Mínimos de Hardware e Software

Para que o Supervise opere corretamente são necessários:

- Equipamento Ragtech (nobreak ou estabilizador) com comunicação serial RS-232 ou USB;
- CD de instalação do Supervise (ou arquivo de instalação obtido a partir de <u>http://www.ragtech.com.br</u>);
- Cabo de comunicação serial (tipo extensor de mouse) ou cabo USB;
- Porta serial RS-232 ou USB livre (e operando) no sistema;
- Protocolo TCP/IP instalado (mesmo que não haja rede local);
- Pelo menos 100MB de espaço livre no disco rígido (para correto funcionamento do Sistema Operacional);

#### 3.1 Versão para Microsoft Windows®

- Processador Intel Pentium<sup>®</sup> II, AMD Athlon<sup>®</sup> ou superior (arquitetura i686);
- Sistema Operacional Compatível (32 ou 64 bits) \*:
  - Microsoft Windows<sup>®</sup> XP (com Service Pack 3)
  - Microsoft Windows<sup>®</sup> 2003 Server (com Service Pack 1)
  - Microsoft Windows<sup>®</sup> Vista
  - Microsoft Windows<sup>®</sup> 7 (Seven)
  - Microsoft Windows<sup>®</sup> Server 2008 ou 2008 R2\*\*
  - Microsoft Windows<sup>®</sup> 8 / 8.1\*\*
  - Microsoft Windows<sup>®</sup> Server 2012\*\*
- Microsoft Internet Explorer<sup>®</sup> 6 ou superior, ou outro navegador compatível;
- Recomenda-se pelo menos 128MB de memória RAM (sistemas com Windows XP / 2003 Server); 512MB para sistemas com Windows Vista / 7 / 8 / 2008 Server (32 bits); ou 1GB para todos sistemas de 64 bits.

#### Notas:

<sup>\*</sup> Não há suporte para sistemas mais antigos do que o Microsoft Windows® XP.

<sup>\*\*</sup> Nos sistemas para servidor, somente o modo GUI é suportado (o Supervise não é compatível com o modo de instalação Server Core). Já no Windows 8 / 8.1, o Supervise não roda dentro da interface "Modern UI" (a interface clássica Windows é automaticamente exibida).

## 3.2 Versão para GNU/Linux

### 3.2.1 Requisitos obrigatórios

- Processador i686 ou superior;

- Sistema GNU/Linux para arquitetura 32 bits (x86) ou 64 bits (x64 – com suporte a multilib instalado);

- Kernel 2.6.X;

- libstdc++ 6 e libpthreads (biblioteca runtime C++ / Posix Threads);
- glibc (biblioteca runtime C);
- libgpm (suporte a mouse no console);
- libncurses (suporte a tela e teclado no console);
- zlib (biblioteca de compressão/descompressão).

### 3.2.2 Requisitos opcionais (extras)

- Programa wall para a exibição de alertas pelo Cliente de Shutdown em modo console;

- GTK 2, também conhecida como libgdk 2 (requerido somente para os programas em modo gráfico), além de um servidor X e um gerenciador de janelas (recomendado Gnome, mas outros gerenciadores podem ser usados). No caso do Cliente de Monitoramento, é necessário o suporte a Tray Icon (ou miniaplicativo na barra de tarefas), normalmente suportado pelos gerenciadores de janelas mais recentes;

- Subsistema USB operando corretamente, incluindo suporte para dispositivos HID em DevFS (requerido somente para nobreaks com comunicação USB);

- CUPS corretamente instalado e configurado (requerido para permitir a impressão do log de eventos);

- Patch de kernel Suspend2 e também o script *hibernate* (<u>http://www.suspend2.net/</u>) instalados e funcionando (requerido para permitir suporte a hibernação no GNU/Linux). Note que algumas distribuições já podem trazer isto instalado, outras não (neste último caso, é necessário recompilar o kernel, uma tarefa nada trivial para usuários iniciantes, a qual não oferecemos suporte técnico e deve ser feita por sua conta e risco).

#### Distribuições testadas com o Supervise (todas com o kernel original)

CentOS (RHEL) 5.3 Debian Lenny 5.0 Slackware 12.2 Ubuntu 9.10

### 4. Visão Geral Sobre o Supervise

Nota: Os recursos de rede e monitoramento de múltiplos nobreaks descritos nesta seção não estão disponíveis na versão Supervise Personal.

O Supervise é dividido em três módulos interconectados, e mais um módulo configurador, que podem estar instalados (individualmente ou em grupos) em um único computador ou em diferentes computadores na rede. Os três módulos são: Serviço de Monitoramento, Cliente de Monitoramento e Cliente de Shutdown (além desses, existe ainda a Central de Supervisão, que será vista com mais detalhes no item 8.3, mas que pode ser considerada como um Cliente de Monitoramento capaz de visualizar múltiplos computadores simultaneamente).

#### **Regra geral**

- No computador onde o(s) nobreak(s) estiverem fisicamente conectado(s) (à porta serial ou USB), deve estar instalado o módulo <u>Serviço de Monitoramento</u>.
- No computador onde serão visualizadas as informações do monitoramento e logs, deve estar instalado o módulo <u>Cliente de Monitoramento</u>.
- O computador que deverá ser desligado automaticamente pelo Supervise e/ou que deverá receber (e exibir) mensagens de alertas, deve ter instalado o <u>Cliente de</u> <u>Shutdown</u>.

Abaixo temos um simples exemplo que demonstra a interação entre os módulos do Supervise.



O Serviço de Monitoramento é responsável por realizar a comunicação com o nobreak via RS232 (ou USB) e registrar os eventos gerados pelo nobreak. Todas as informações de monitoramento são disponibilizadas (via TCP/IP) para os módulos Clientes que se conectam a esse Serviço.

O Cliente de Monitoramento é a interface de visualização que se comunica com o Serviço de Monitoramento via TCP/IP, e exibe todas as informações de monitoramento, logs de eventos e histórico.

O Cliente de Shutdown realiza o desligamento do computador e também a notificação dos usuários (local e remotos) sobre este fato, utilizando-se de mensagens de alertas. Ele também se comunica com o Serviço de Monitoramento via TCP/IP.

Para configurar quaisquer módulos do Supervise, existe uma aplicação chamada "Configurador Supervise". Ele atua diretamente nos arquivos de configuração dos módulos, lendo e escrevendo sobre esses arquivos. Ele pode ser chamado a partir do Painel de Controle (versão para Windows).

Um Serviço de Monitoramento pode monitorar mais de um nobreak. Cada nobreak deve ser ligado a uma porta de comunicação (serial ou USB) diferente, no <u>mesmo computador</u>. Além disto, diversos Clientes (de Monitoramento e/ou Shutdown), podem se comunicar via TCP/IP com o mesmo Serviço de Monitoramento remotamente.

A seguir temos um exemplo dessa situação:



Os módulos do Supervise podem estar instalados em computadores com Sistemas Operacionais diferentes (desde que suportados pelo Supervise), como Linux ou Windows, e em combinações diferentes. No diagrama a seguir, é mostrado mais um exemplo da implementação do Supervise em uma rede de computadores. Outras configurações podem ser realizadas a partir deste exemplo.



Neste exemplo, existe um nobreak Ragtech (Nobreak 000) que alimenta o computador "CPD" e um outro nobreak Ragtech (Nobreak 001) que alimenta um firewall e um roteador que estão num rack. Todos esses dispositivos encontram-se fisicamente no CPD da empresa.

Apesar destes nobreaks alimentarem eletricamente sistemas diferentes, ambos são monitorados pelo mesmo computador "CPD", que roda o Serviço de Monitoramento, associado à estes <u>dois</u> nobreaks (000 e 001). Nesta máquina também temos o Cliente de Shutdown associado ao Nobreak 000, que irá desligar este computador e exibir mensagens de alerta e e-mail apenas quando este nobreak estiver para ser desligado. Notar que o Cliente de Shutdown só exibe notificações sobre um único nobreak. O Sistema Operacional instalado em "CPD" é um GNU/Linux. Na rede local (LAN), existem três estações de trabalho (Vendas, Diretoria e Engenharia), fisicamente em três setores distintos, com as seguintes configurações:

- O computador "Financeiro" executa uma distribuição GNU/Linux, e possui o Cliente de Shutdown associado ao Nobreak 001. Notar que não há o Cliente de Monitoramento, portanto o usuário apenas recebe notificações sobre o desligamento do Nobreak 001, mas não consegue visualizar seus parâmetros.
- O computador "Diretoria" executa MS Windows Seven, e roda o Cliente de Shutdown associado ao Nobreak 001. Ainda há o Cliente de Monitoramento associado ao mesmo nobreak, portanto este usuário consegue ter informações completas sobre este nobreak.
- O computador "Engenharia" executa MS Windows XP, e possui um nobreak Ragtech (Nobreak 002) que o alimenta e está conectado à sua porta serial COM2. Estão instalados: o Serviço de Monitoramento (associado ao Nobreak 002); o Cliente de Shutdown (também associado ao Nobreak 002); e ainda, o Cliente de Monitoramento Supervise, configurado para visualizar informações de qualquer um dos três nobreaks presentes nessa rede (Nobreaks 000, 001 e 002).

Com essas configurações, as afirmações a seguir são válidas:

- O computador "Diretoria" pode visualizar as informações e logs de monitoramento do Nobreak 001, que está alimentando o firewall e o roteador (dentro do CPD).
- O computador "Engenharia" pode visualizar as informações e logs de monitoramento do Nobreak 001, que está alimentando o firewall e o roteador, ou do Nobreak 000, que está alimentando o computador "CPD", ou ainda do Nobreak 002 que alimenta o próprio computador "Engenharia".
- Quando o Nobreak 000 estiver para ser desligado (fim das baterias numa falta de rede elétrica), mensagens de alerta serão exibidas no computador "CPD", uma mensagem de e-mail será enviada, e este computador será desligado automaticamente.
- Quando o Nobreak 001 estiver para ser desligado, os computadores "Financeiro" e "Diretoria" serão desligados, mas antes serão exibidas mensagens de alerta para os usuários destas máquinas.
- Quando o Nobreak 002 estiver para ser desligado, o computador "Engenharia" será desligado.

Cabe aqui novamente ressaltar que os recursos de monitoramento remoto (pela rede) e de múltiplos nobreaks não estão disponíveis na versão Personal do Supervise.

# 5. Instalação Física

Para o funcionamento do Supervise, o nobreak Ragtech deve estar conectado ao computador através de uma porta serial ou USB. Conecte o cabo de comunicação a uma porta livre do computador e à saída de comunicação do nobreak.

Certifique-se de que o cabo esteja bem conectado ao nobreak e ao computador, pois caso contrário, isso pode gerar problemas de comunicação entre o nobreak e o Supervise.



(figura meramente ilustrativa, para conexão USB usar um cabo A-B)

M ic rocomputador

# 6. Instalação do Supervise

#### 6.1 Antes de instalar o Supervise...

- Certifique-se de que o usuário logado tem permissões de administrador (Microsoft Windows) ou tenha permissões de "root" (GNU/Linux);
- Qualquer outra versão anterior do Supervise ou mesmo a atual, em caso de reinstalação, deverá ser removida antes de iniciar uma nova instalação;
- Recomenda-se desinstalar completamente qualquer outro software de monitoramento de nobreaks, inclusive de terceiros, para evitar conflitos durante o funcionamento do Supervise, e após o término da desinstalação, reiniciar o computador (cuidado com programas que usam a porta serial, pois podem interferir na comunicação do Supervise com o nobreak – se ele possuir interface serial);
- Para evitar maiores problemas, é recomendável que o antivírus (se houver) seja desabilitado durante a instalação do Supervise. Alguns programas antivírus podem emitir falsos alertas (falso positivo) ao instalar ou executar o Supervise. Nesse caso, as mensagens podem ser ignoradas e adicionada uma exceção para cada executável do Supervise. Todos os arquivos que compõem o Supervise não contém vírus, cavalos-de-tróia ou outros softwares maliciosos desde que adquiridos através do site <a href="http://www.ragtech.com.br">http://www.ragtech.com.br</a> ou por meio de uma mídia original (CD) de instalação do Supervise Studio.
- As ilustrações usadas neste manual são da Edição Studio, mas se aplicam também à Edição Personal, salvo se houver uma indicação expressa.

### 6.2.1 Instalação - Versão para Microsoft Windows®

Para instalar o Supervise no Microsoft Windows<sup>®</sup>, siga os procedimentos descritos a seguir:

- Faça Login no sistema como Administrador ou com um usuário com privilégios administrativos no computador.
- Vá até a pasta onde se encontra o programa de instalação do Supervise e dê um duplo clique sobre o seu ícone.



 Surgirá a janela de boas-vindas do Programa de Instalação do Supervise, onde podese conhecer qual a versão a ser instalada.



 Na janela a seguir, pode-se escolher a pasta de instalação do Supervise. Recomendase utilizar a pasta sugerida, alterando-se apenas a letra da unidade de disco, se for necessário.

🕼 Supervise Studio - Programa de Instalação
Selecione o Local de Destino Onde Supervise Studio deve ser instalado?
O Programa de Instalação irá instalar Supervise Studio na seguinte pasta.
Para continuar, clique em Avançar. Se você deseja escolher uma pasta diferente, clique em Procurar.
D:\Arquivos de programas\Supervise Procurar
São necessários pelo menos 2,1 MB de espaço livre em disco.
< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> Cancelar

 Na janela a seguir, podem ser escolhidos os componentes a serem instalados\*\*. Veja a seção "Visão Geral do Supervise", para mais informações sobre os componentes (módulos) do Supervise.

😼 Supervise Studio - Programa de Instalação	
Selecionar Componentes Quais componentes devem ser instalados?	₽
Selecione os componentes que você quer instalar; desmarque os component você não quer instalar. Clique em Avançar quando estiver pronto para contin	ies que uar.
Instalação completa	<u> </u>
Serviço de Monitoramento	11,8 MB
✓ Cliente de Shutdown	8,1 MB
✓ Cliente de Monitoramento	10,9 MB
A seleção atual requer pelo menos 23,4 MB de espaço em disco.	
< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> >	Cancelar

Nota: \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal.

 Nessa janela, permite-se escolher o modelo do nobreak\*\* e em qual porta de comunicação ele está conectado (primeiro nobreak na versão Studio; único nobreak na versão Personal).

🕼 Supervise Studio - Programa de Instalação	
Configuração do Serviço de Monitoramento Configure o Equipamento Ragtech conectado neste computador	P
Modelo: Selecione Micron/Infinium Micron III/Infinium Home Senium Infinium Digital Easy Precision	
< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> >	Cancelar

🕼 Supervise Studio - Programa de Instalação	
Configuração do Serviço de Monitoramento Configure o Equipamento Ragtech conectado neste computador	₽
Modelo: Senium Porta de Comunicação: USB USB COM1 COM2 COM2 COM3 COM4	
< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> >	Cancelar

Nota: \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal.

- A janela mostrada a seguir exibe um resumo da instalação do Supervise.

🕞 Supervise Studio - Programa de Instalação	
<b>Pronto para Instalar</b> O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Supervis Studio no seu computador.	• 🕑
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revis alterar alguma configuração.	ar ou
Local de destino: D:\Arquivos de programas\Supervise	
Tipo de Instalação: Instalação completa	
Componentes selecionados: Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown Cliente de Monitoramento Central de Supervisão	
	× >
< <u>V</u> oltar Instalar	Cancelar

- Ao dar clique em Instalar, o Supervise então será instalado no computador.

🗊 Supervise Studio - Programa de Instalação	
Instalando Por favor, aguarde enquanto o Programa de Instalação instala Supervise Studio no seu computador.	Ð
Extraindo arquivos D:\Arquivos de programas\Supervise\ragups01.dll	
(	Cancelar

 Após a instalação dos componentes do Supervise, o mesmo será automaticamente ativado, não necessitando de nenhuma reinicialização do computador.



#### 6.2.2 Instalação - Versão para GNU/Linux

Para instalar o Supervise, siga os procedimentos descritos a seguir:

 Abra um console dentro do modo gráfico (isso se houver um servidor X instalado; pode ser um xterm, konsole ou outro de sua preferência), caso contrário, use um console em modo texto.

- Faça Login no sistema como Super Usuário (**root**) ou use o **sudo** (isso depende da forma como o administrador do sistema configurou as contas de usuário no Linux).

 Vá até o diretório onde se encontra o programa de instalação do Supervise, utilizando o comando cd.

- Execute o programa de instalação do Supervise:

```
# ./linux_setup
ou
# ./setup
```

- As seguintes mensagens aparecerão:

Programa de Instalacao do Supervise

Este programa instala o Supervise em seu computador.

Pressione Enter para continuar...

#### - Pressione ENTER para prosseguir com a instalação.

Sistema Operacional detectado: Linux 2.6.3 Digite o caminho para instalacao do Supervise (Padrao: /usr/local/supervise/)

- É exibida na tela a versão do Sistema Operacional detectado e o diretório padrão onde deve ser instalado o Supervise. Simplesmente pressione ENTER para instalar o Supervise em /usr/local/supervise/ (recomendável). Caso haja necessidade de instalar o Supervise em outro diretório, digite o caminho completo nesse momento, seguido de ENTER.

O Supervise sera' instalado em: /usr/local/supervise/ Pressione Enter para continuar...

- Pressione ENTER para prosseguir com a instalação.

Programa de Instalacao do Supervise Escolha os modulos a ser instalados:

- Neste momento, o programa de instalação permite escolher quais módulos do Supervise serão instalados. Responda 'S' para instalar um módulo ou 'N' para não instalar.\*\*

Servico de Monitoramento (S,N)

O Serviço de Monitoramento é responsável pelo gerenciamento do nobreak, por isso, deve ser instalado no computador que estiver conectado ao nobreak através do cabo de comunicação.

Cliente de Shutdown (S,N)

O Cliente de Shutdown é responsável pelo desligamento automático do computador e pelo envio de notificações (locais e/ou por e-mail).

Cliente de Monitoramento (S,N)

O Cliente de Monitoramento é responsável pela visualização dos parâmetros do nobreak e da rede elétrica e dos logs de eventos (existem dois clientes: o supcli para o ambiente gráfico e o csupcli, mais simplificado, para o modo console).

- Após a seleção dos módulos, aparecerá a mensagem abaixo, enquanto os arquivos do Supervise são copiados para o sistema.

Instalando o Supervise. Aguarde..

- Quando a instalação estiver concluída, pressione ENTER para iniciar o processo de configuração do Supervise:

Iniciando o processo de configuracao do Supervise... Pressione Enter para continuar...

Nota: \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal (nesse caso, todos os módulos são sempre instalados).

- Se o Serviço de Monitoramento foi instalado, surgirá a pergunta:

Deseja iniciar o Servico de Monitoramento junto com o Sistema Operacional (S,N)?

- Responda 'S' se deseja iniciar o daemon do Serviço de Monitoramento a cada inicialização do Sistema Operacional. Se escolher a opção 'N', o Supervise não poderá monitorar nobreaks Ragtech nesse computador, até que o daemon **supsrv** seja manualmente ativado.

- Se o Cliente de Shutdown foi instalado, surgirá a pergunta:

Deseja iniciar o Cliente de Shutdown junto com o Sistema Operacional (S,N)?

- Responda "S" se deseja iniciar o daemon do Cliente de Shutdown a cada inicialização do Sistema Operacional. Se escolher a opção "N", o Supervise não poderá desligar esse computador automaticamente, nem exibir mensagens de alerta e nem enviar e-mails no momento do shutdown, até que o daemon *shutsrv* seja manualmente ativado.

 - Após isso, se o Serviço de Monitoramento foi instalado na versão Studio, será oferecida uma oportunidade para a ativação do Supervise (para maiores detalhes, veja a seção 6.4, "Ativação do Supervise Studio")\*\*.

- Se não desejar realizar a ativação do Supervise Studio agora, simplesmente pressione ENTER para continuar com o processo de configuração.

- Se o Serviço de Monitoramento foi instalado, o Configurador Supervise será automaticamente executado para realizar suas configurações básicas. Através do programa de configuração, é possível realizar ajustes para que o Supervise venha a operar corretamente. Veja a seção "Configurando o Supervise" para maiores detalhes.

Nota: \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal.

Instalacao do Supervise Concluida!

Para iniciar o Cliente de Monitoramento automaticamente no seu Gerenciador de Janelas favorito, crie um atalho para supcli na sua pasta de inicializacao (autostart).

Para Configurar o Supervise, execute supconf dentro do seu ambiente grafico, ou csupconf em modo console.

Para ativar esta copia do Supervise Studio, execute supactivate em modo console.

Após isso, o Supervise estará corretamente instalado no sistema.

**NOTA**: No caso de uma instalação em um servidor GNU/Linux (sem o "X Server" instalado, ou seja, sem modo gráfico), utilize o comando csupconf para realizar as configurações básicas e acesse remotamente esta máquina através de outra com o Supervise Studio para Micsosoft Windows<sup>®</sup>, para realizar as demais configurações.

#### 6.3 Após instalar o Supervise...

Para evitar que arquivos essenciais ao Supervise sejam corrompidos e o programa pare de funcionar, não coloque ou grave outros arquivos na pasta (ou diretório) de instalação do Supervise, nem mesmo os arquivos de log que podem ser gravados pelo usuário através do Supervise.

Nunca remova a pasta (ou diretório) do Supervise manualmente. Para desinstalar o programa, veja a seção: "Desinstalação do Supervise".

Após a instalação da versão para Microsoft Windows<sup>®</sup>, se o Cliente de Monitoramento foi instalado, aparecerá o ícone do Supervise na barra de tarefas (junto ao relógio).



Através do botão direito do mouse, pode ser acessado um menu popup que habilita as principais funções do Cliente de Monitoramento.

🕐 Supervise Studio	
🖅 Maximizar	\$
Shutdown Imediato	<u> </u>
🗙 Cancelar Shutdown	¥
🗐 Sair	12:02

- Maximizar: Exibe a tela principal do Cliente de Monitoramento Supervise. Também pode ser ativado através de duplo clique sobre o ícone do Supervise.
- Shutdown Imediato: Realiza o desligamento manual do computador e/ou nobreak.
   Veja a seção 8.2.4 para maiores informações.
- Cancelar Shutdown: Cancela o desligamento do computador e/ou nobreak. Veja a seção 8.2.5 para maiores informações.
- Sair: Fecha o Cliente de Monitoramento Supervise e remove o ícone da barra de tarefas.

**NOTA**: Essas mesmas funções também estão disponíveis no Cliente de Monitoramento do Supervise para GNU/Linux (somente no modo gráfico).

### 6.3.1 Após a instalação - Versão para GNU/Linux

Após a instalação do Supervise, nenhum atalho é criado no Gerenciador de Janelas – ou *'Window Manager'* (no modo gráfico), pois existe uma variedade de gerenciadores disponíveis para ambientes Unix, ao contrário do que acontece com o Microsoft Windows<sup>®</sup>. Alguns exemplos de gerenciadores de janelas existentes: KDE, Gnome, Window Maker, XFCE, AfterStep, Motif, IceWM, etc...

Desta forma, se o administrador do sistema desejar criar os atalhos (ícones) no seu gerenciador de janelas favorito, poderá fazê-lo, bastando seguir as instruções referentes ao seu gerenciador, apontando os links para os módulos do Supervise.

Listagem dos módulos do Supervise (supondo que o Supervise está instalado em /usr/local/supervise/):

Configurador Supervise (necessita de privilégios de root) :

/usr/local/supervise/supconf

- Cliente de Monitoramento Supervise:

/usr/local/supervise/supcli

Iniciar Serviço de Monitoramento Supervise (necessita de privilégios de root) :

/usr/local/supervise/supsrv.sh start

Parar Serviço de Monitoramento Supervise (necessita de privilégios de root) :

/usr/local/supervise/supsrv.sh stop

Reiniciar Serviço de Monitoramento Supervise (necessita de privilégios de root) :

/usr/local/supervise/supsrv.sh restart

- Iniciar Cliente de Shutdown Supervise (necessita de privilégios de root) :

/usr/local/supervise/shutsrv.sh start

Parar Cliente de Shutdown (necessita de privilégios de root) :

/usr/local/supervise/shutsrv.sh stop

Reiniciar Cliente de Shutdown Supervise (necessita de privilégios de root) :

/usr/local/supervise/shutsrv.sh restart

Se o administrador desejar iniciar automaticamente o Cliente de Monitoramento, deverá criar um outro atalho para supeli na pasta de inicialização automática (ou 'Auto Start') de cada usuário do gerenciador de janelas.

Para os programas que necessitam de privilégios de root na execução, o administrador poderá configurar isso nas propriedades do atalho. Caso o gerenciador de janelas não permita essa configuração, pode-se utilizar um dos programas: **sudo**, **kdesu** ou **gksu**, conforme a preferência ou a disponibilidade no sistema.

Para maiores detalhes sobre a criação de atalhos e o gerenciamento de usuários, consulte a documentação do seu gerenciador de janelas e do sistema GNU/Linux.

### 6.4 Ativação do Supervise Studio\*\*

Após a instalação do Supervise Studio, é necessário realizar a ativação do software para obter todos os recursos que ele pode oferecer.

Quando o Supervise não está ativado, mensagens alertando essa condição são exibidas. Além disso, as funcionalidades de desligar automaticamente o computador e/ou o nobreak e enviar alertas por e-mail são desabilitadas (inclusive em rede).

Note que uma cópia do Supervise Studio pode ser ativada somente em um único computador (cada computador que possuir um nobreak monitorado através do Serviço de Monitoramento Supervise deve ter uma cópia – um CD de instalação - e uma chave de ativação exclusivos). Computadores em rede que não têm o Serviço de Monitoramento Supervise instalado, mas que possuem os outros módulos do Supervise, não necessitam de ativação.

Para ativar o Supervise Studio, siga as instruções descritas a seguir, informando o número de série à Ragtech e solicitando sua ativação. A Ragtech fornecerá uma chave de ativação única, que poderá ser usada somente no computador onde o Supervise Studio foi instalado, independentemente do Sistema Operacional.

Caso o Supervise já ativado seja reinstalado no mesmo computador, a chave de ativação anteriormente fornecida poderá ser reutilizada em qualquer número de vezes. Essa chave somente expira se for realizado um upgrade de BIOS ou troca de placa-mãe no computador em questão, ou se for feita uma atualização do Supervise para uma nova versão. Se isso acontecer, entre em contato com a Ragtech e forneça o novo número de série, para obter uma nova chave de ativação.

Nota: \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal.

# 6.4.1 Ativando o Supervise Studio no Microsoft Windows®\*\*

Para ativar o Supervise, abra o Configurador Supervise e clique no botão "Ativar Agora" localizado na parte superior da tela principal do programa:

🛿 Configurador Supervise		×
Supervise Studio (Cópia não regi	strada)	Ativar Agora
Geral Serviço de Monitoramento		
Idioma: Português Brasileiro (PT_BR)	2	ra <b>gt</b> ech
Módulo	Estado	Automático
Serviço de Monitoramento	Iniciado	Sim
Cliente de Shutdown	Iniciado	Sim
Cliente de Monitoramento	Iniciado	Sim
Central de Supervisão	Iniciado	Sim
Iniciar Parar Iniciar Automatica	amente	Configurar >> har Aplicar

Nota: \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal.

Abaixo está demostrada a janela de Ativação do Supervise Studio:

Registro do Supervise Studio	×
Pragtech	
Para ativar o Supervise agora, envie um e-mail para info@ragtech.com.br e forneça o número de série descrito abaixo.	
Após receber a resposta, digite a chave de ativação no campo seguinte.	
Número de Série	
D7488-52783-A8184-49001-1FD35-0FEB0-D760B-90682	
Chave de Ativação	
Ativar Cancelar	

Envie o número de série fornecido no primeiro campo (incluindo os hífens) para a Ragtech e solicite a ativação do Supervise Studio, informando a versão do software.

Quando receber a Chave de Ativação enviada pela Ragtech, digite-a no segundo campo (incluindo os hífens). Após isso, clique no botão "Ativar Agora". Se houver um erro na digitação da chave, a seguinte mensagem será exibida:

🗖 Supervise Studio 🛛 🛛 🔀	
8	Chave de Ativação inválida!
	ОК

Se isso acontecer, tente redigitar a chave de ativação (ou use Ctrl+C / Ctrl+V para copiar / colar) e clique no botão "Ativar Agora" novamente.

Se a ativação for bem sucedida, a seguinte mensagem aparecerá:



E desta forma o Supervise Studio estará corretamente ativado e completamente funcional, tanto no computador onde o Serviço de Monitoramento estiver instalado, como em outros que acessem este computador via rede, através do Cliente de Monitoramento, Cliente de Shutdown ou Central de Supervisão.

#### 6.4.2 Ativando o Supervise Studio no GNU/Linux\*\*

Para ativar o Supervise Studio no GNU/Linux, execute o programa supactivate em modo console. A seguinte mensagem será exibida:

Supervise Studio Linux 2.6.3 Para ativar o Supervise agora, envie um e-mail para ragtech.com.br e forneca o numero de serie descrito abaixo. Serial: 81983-9AC4A-5DFEC-D798B-1FD35-0FEB0-D760B-90682

Apos receber a resposta, digite a chave de ativacao no campo seguinte: (Pressione <ENTER> para Ativar o Supervise depois)

Envie o número de série fornecido (incluindo os hífens) para a Ragtech e solicite a ativação do Supervise Studio, informando a versão do software.

Quando receber a Chave de Ativação enviada pela Ragtech, digite-a (incluindo os hífens). Após isso, pressione ENTER. Se houver um erro na digitação da chave, a seguinte mensagem será exibida:

Chave de Ativacao invalida!

Se isso acontecer, tente redigitar a chave de ativação e pressione ENTER novamente.

Se a ativação for bem sucedida, a seguinte mensagem aparecerá:

Supervise Studio ativado com sucesso!

E desta forma o Supervise Studio estará corretamente ativado e completamente funcional, tanto no computador onde o Serviço de Monitoramento estiver instalado, como em outros que acessem este computador via rede, através do Cliente de Monitoramento, Cliente de Shutdown ou Central de Supervisão.

Nota: \*\* Recurso não disponível na versão Supervise Personal.

#### 6.5 Possíveis problemas durante a instalação

Se houver uma versão anterior do Supervise instalada, o programa de instalação alertará sobre essa situação, e solicitará a sua desinstalação. Somente instale o Supervise após remover totalmente a versão anterior e reiniciar o computador, pois alguns arquivos antigos são removidos só depois desse processo.

No GNU/Linux, se o programa de instalação detectar uma instalação anterior do Supervise mas não conseguir removê-la, por algum motivo, apague manualmente o arquivo /etc/supervise.conf e reinicie o programa de instalação do Supervise (como demonstrado a seguir):

# rm /etc/supervise.conf ; remove o arquivo manualmente # ./setup ; inicia a instalação do Supervise

Nesse caso, recomenda-se reiniciar o computador após a instalação do Supervise ou reiniciar os daemons manualmente, desta forma (supondo que o Supervise foi instalado em /usr/local/supervise):

- # /usr/local/supervise/supsrv.sh restart
- # /usr/local/supervise/shutsrv.sh restart

# 7. Desinstalação do Supervise

#### 7.1 Versão para Microsoft Windows®

Para desinstalar o Supervise, siga os procedimentos descritos a seguir:

- Faça Login no sistema como Administrador ou com um usuário com privilégios administrativos no computador.

- Vá ao Painel de Controle e dê duplo clique na opção Adicionar ou Remover Programas (outra opção é utilizar o ícone localizado em "Menu Iniciar / Programas / Supervise / Desinstalar Supervise").



- Selecione o Supervise e dê um clique sobre o botão Alterar/Remover.
- Confirme a desinstalação.



- A desinstalação do Supervise então prosseguirá.

Desinstalar Supervise	×
Situação da Desinstalação Por favor, aguarde enquanto Supervise é removido do seu computador.	18
Desinstalando Supervise	
	Cancelar

- Ao final da desinstalação, reinicie o computador.

Desinstalar Supervise				
Para completar a desinstalação de Supervise, o computador deve ser reiniciado Você quer que o computador seja reiniciado agora?				
	<u>Sim</u> <u>N</u> ão			

#### 7.2 Versão para GNU/Linux

Para desinstalar o Supervise em modo console, siga os procedimentos descritos a seguir:

- Faça Login no sistema como Super Usuário (**root**), ou use o **sudo**.

- Execute o programa de desinstalação do Supervise:

# supuninstall

- As seguintes mensagens aparecerão (X.X é a versão do Supervise que está instalado no computador no momento da desinstalação):

Programa de Desinstalação do Supervise

Procurando Instalação do Supervise...

Encontrada Instalação do Supervise X.X em /usr/local/supervise/

Tem certeza que deseja remover o Supervise (S,N)?

- Para desinstalar o Supervise, confirme a pergunta com **S** (sim).

- Enquanto o Supervise é desinstalado, aparece a mensagem a seguir:

Desinstalando o Supervise. Aguarde...

- Ao final da desinstalação, aparecerá a mensagem:

Desinstalação do Supervise Concluída!

# 8. Operação do Supervise

Nesta seção serão demonstradas as tarefas mais comuns na operação do Supervise. Para maior entendimento, recomenda-se a leitura prévia da seção "Visão Geral do Supervise" neste manual.

#### 8.1 Configurando o Supervise

Antes de configurar o Supervise, certifique-se de que o usuário logado tenha permissões de administrador (Microsoft Windows) ou tenha permissões de "root" (GNU/Linux);

Para configurar o Supervise na versão para Microsoft Windows<sup>®</sup>, vá até o Painel de Controle e dê um duplo clique sobre a opção Supervise.



Para configurar o Supervise em modo console para GNU/Linux, digite:

# csupconf

Para configurar o Supervise em modo gráfico para GNU/Linux, use o programa:  ${\tt supconf}$ 

Tanto na versão para Microsoft Windows<sup>®</sup> como para GNU/Linux, as opções de configuração são semelhantes, por isso serão demostradas somente as telas do Configurador Supervise para Microsoft Windows<sup>®.</sup>

Ao modificar qualquer configuração, as alterações somente serão salvas após escolher a opção SALVAR. Ainda há a opção CANCELAR que permite sair do configurador sem salvar as configurações alteradas.

🖉 Configurador Supervise 🛛 🔀				
Supervise Studio				
Geral Serviço de Monitoramento				
Idioma: Português Brasileiro (PT_BR)				
Módulo	Estado	Automático		
Serviço de Monitoramento	Iniciado	Sim		
Cliente de Shutdown	Iniciado	Sim		
Cliente de Monitoramento	Iniciado	Sim		
Central de Supervisão	Iniciado	Sim		
Iniciar Parar I Iniciar Automaticamente Configurar >> Salvar Cancelar Aplicar				
# 8.1.1 Configurando os Módulos do Supervise

Para configurar opções gerais dos Módulos do Supervise, utilize a guia "Geral".

Configurador Supervise		X
Supervise Studio		
Geral : erviço de Monitoramento		
Idioma: Português Brasileiro (PT_BR)	2	ragtech
Módulo	Estado	Automático
Serviço de Monitoramento	Iniciado	Sim
Cliente de Shutdown	Iniciado	Sim
Cliente de Monitoramento	Iniciado	Sim
Central de Supervisão	Iniciado	Sim
Iniciar Parar 🔽 Iniciar Automati	icamente	Configurar >>

## 8.1.1.1 Escolhendo o Idioma do Supervise\*\*

Através da caixa de seleção "Idioma" é possível escolher o idioma a ser usado na interface (mensagens e diálogos) do Supervise.

### 8.1.1.2 Iniciando e Parando a execução dos módulos instalados

Através da lista de seleção do módulo e dos botões "Iniciar" e "Parar", podese controlar a execução dos Serviços e Clientes do Supervise. Ainda há a opção de se iniciar automaticamente (ou não)\*\*\* o módulo junto com o Sistema Operacional.

Notas:

<sup>\*\*</sup> Recurso não disponível na versão Supervise Personal.

<sup>\*\*\*</sup> Recurso disponível somente na versão para Microsoft Windows®.

# 8.1.2 Configurando o Serviço de Monitoramento

Para configurar opções do Serviço de Monitoramento utilize a guia "Serviço de Monitoramento".

🕐 Confi	gurador Supervise			X		
		Supervise Studio				
Geral	Geral Serviço de Monitoramento					
Nobrea	aks Monitorados					
ID:	Modelo:		Porta de Comunicação:	Porta TCP:		
000	Senium		Serial (COM1)	4375		
001	Infinium Digital		USB	4376		
		Adicionar	Remover			
Configu	uração					
Model	o: Senium	<ul> <li>Conectado à</li> </ul>	porta: Serial	• COM1 •		
Porta	TCP: 4375	🔽 Habilitar Log de	Histórico	Mais >>		
			Salvar Cancel	ar Aplicar		

## 8.1.2.1 Adicionando ou removendo nobreaks monitorados no mesmo computador\*\*

Através das opções de "Nobreaks Monitorados" são listados e podem ser adicionados ou removidos os nobreaks monitorados no mesmo computador. Após a instalação do Supervise, o padrão é ter apenas um nobreak configurado, como mostra a figura a seguir.

🛿 Configurador Supervise	
Supervise Studio	
Geral Serviço de Monitoramento	
Nobreaks Monitorados	
ID: Modelo: Porta de Comunicação: Port-	a TCP:
000 Senium Serial (COM1) 4375	5)
Adicionar Remover	
Configuração	
Modelo: Senium 💌 Conectado à porta: Serial 💌 🕻	СОМ1 💌
Porta TCP: 4375 🔽 Habilitar Log de Histórico Ma	is >>
Salvar Cancelar	Aplicar

Para remover um nobreak da lista dê um clique sobre o botão REMOVER. Uma confirmação será solicitada.

📲 Remo	ver Nobreak 🔀
?	Tem certeza que deseja remover o nobreak monitorado?
	<u>Sim</u> <u>N</u> ão

Para adicionar um nobreak à lista dê um clique sobre o botão ADICIONAR. Note que a lista agora apresentará mais um nobreak monitorado, cujas configurações devem ser alteradas no painel abaixo.

🛿 Configurador Supervise	
Supervise Studio	
Geral Serviço de Monitoramento	
Nobreaks Monitorados	
ID: Modelo: Por	rta de Comunicação: Porta TCP:
000 Senium Sen	rial (COM1) 4375
001 Infinium Digital US	B 4376
Adicionar Re	mover
Configuração	
Modelo: Senium 💽 Conectado à port	ta: Serial 💌 COM1 💌
Porta TCP: 4375 🔽 Habilitar Log de His	tórico Mais >>
Sa	Ivar Cancelar Aplicar

Quando há mais de um nobreak monitorado, cada um deles **obrigatoriamente** deverá ser configurado para uma porta de comunicação (no caso de porta serial) e uma porta TCP diferentes. Se houver configurações conflitantes, um alerta aparecerá ao salvar as modificações.

📲 Conflit	to de Portas de Comunicação 🛛 🗙
8	Há mais de um nobreak configurado para a mesma porta de comunicação. Isto não é permitido. Verifique as configurações.
	ОК

#### 8.1.2.2 Configurando o nobreak monitorado

Através do painel "Configuração" e do botão "Mais >>" podem ser configuradas opções do nobreak monitorado.

🕐 Cont	figurador Supervis	e					
		Supervise Studio	ı				
Geral	Geral Serviço de Monitoramento						
Nobre	eaks Monitorados						
ID:	Modelo:		Porta de Comunicação:	Porta TCP:			
000	Senium		Serial (COM1)	4375			
001	Infinium Digital		USB	4376			
		Adicionar	Remover				
Confid	guração						
Mod	elo: Senium	💌 Conectado à	porta: Serial	COM1 👻			
Ports	TCP: 4375	🖂 Habiliar Laa da	Histórian				
Folto	Hore proro			Mais>>			
			Salvar Cancel	ar Aplicar			

As opções disponíveis nesse painel são apresentadas a seguir:

- Modelo: Informa o modelo do nobreak monitorado ao qual se referem as configurações.
- Conectado à porta: Indica qual a porta de comunicação onde o nobreak está conectado. Só é permitido um nobreak em cada porta de comunicação (no caso de porta serial – para USB não há restrições).
- Porta TCP: Indica em que porta TCP o Serviço de Monitoramento aceitará conexões dos Clientes local ou remotos. Só é permitido um nobreak associado a cada porta TCP. Essa opção não pode ser alterada na versão Supervise Personal. Se houver um firewall no computador, ele deve permitir acesso completo a essa porta TCP.
- Habilitar Log de Histórico: Essa opção é ativada por padrão, e possibilita a geração do Log de Histórico pelo Supervise, que pode ser visualizado graficamente no Cliente de Monitoramento. Se não desejar utilizar esse recurso, pode-se desativar essa opção e ganhar performance no monitoramento de nobreaks.

Através do botão "Mais >>" um novo diálogo aparece, permitindo configurar opções referentes ao processo de Shutdown do Supervise, para cada nobreak monitorado.

🕗 Configurador Supervise 🛛 🛛 🔀
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown
Configuração Agendamento
Informações Modelo: Senium Porta de Comunicação: USB
Opções de Shutdown         Image: Desligar Equip. no Shutdown         Image: Desligar Equip. no Shutdown         Image: Desligamento parcial (stand-by)             Tempo disponível para shutdown:             Image: Desligamento parcial (stand-by)             Tempo de para shutdown:             Image: Desligamento parcial (stand-by)             Tempo de Autonomia:             Tempo de Autonomia: </td
Configurações Críticas Corrente de Carga da Bateria: Sensibilidade de Rede: Baixa Vormal V Cada: 120 Caias Testar Bateria
Salvar Cancelar Padrão

As opções disponíveis no painel "Opções de Shutdown" são apresentadas a seguir:

- Desligar Nobreak no Shutdown: Se esta opção estiver ativada, o nobreak será desligado ao fim do processo de shutdown do Supervise. A opção seguinte determina se o desligamento será total ou parcial. Nem todos os modelos de nobreak suportam esse recurso.
- Desligamento parcial (stand-by): Se esta opção estiver ativada, o nobreak não será completamente desligado no fim do shutdown do Supervise, mas entrará em Modo Stand-by, ou seja, seus módulos de potência estarão desativados, mas sua CPU interna permanecerá ativa, portanto, haverá um pequeno consumo das baterias caso ocorra uma falha na rede elétrica. Por outro lado, se esta opção não for ativada, a programação de Wake-up será perdida na falta de rede elétrica, pois o desligamento do nobreak será total. Nem todos os modelos de nobreak suportam esse recurso.

- Tempo disponível para shutdown: Esta opção define o tempo extra em segundos que o nobreak permanecerá ligado para a realização do processo de shutdown (só é válida quando a opção "Desligar Nobreak no Shutdown" estiver ativa). Caso o módulo Cliente de Shutdown esteja configurado para desligar o computador, esta opção pode ser importante. Valores muito baixos farão com que o nobreak seja desligado antes do computador, prejudicando o processo de shutdown (se este nobreak estiver alimentando o computador em questão). Valores muito altos poderão retardar muito o desligamento do nobreak depois do shutdown do computador (embora isto não seja tão crítico). Nem todos os modelos de nobreak suportam esse recurso.
- Tempo de autonomia: É o tempo, em minutos, que o nobreak deverá alimentar os equipamentos quando estiver em modo bateria (problemas na rede elétrica). Após esse tempo, o sistema entrará em processo de shutdown, o que poderá acarretar (se habilitado) o desligamento do computador e/ou do nobreak. Não deixar um valor elevado neste campo, para evitar que as baterias se esgotem antes de sua contagem. Um método prático para se achar o ponto ótimo seria definir um valor inicial bem elevado (ex.: 999 min), realizar uma simulação de falta de rede com o nobreak alimentando o sistema do usuário em operação plena, até as baterias se esgotarem. Assim, define-se o valor deste campo como sendo o resultado do tempo total (em minutos) em que o nobreak sustentou as cargas, multiplicado por 0,8.
- Tempo em Bateria Baixa: É o tempo, em segundos, que o computador ainda deverá operar após o nobreak sinalizar "Bateria Baixa". Ao fim deste tempo, será disparado o processo de shutdown do Supervise. Se o "Tempo de Autonomia" (campo anterior) foi apropriadamente definido, o nobreak nem chegará a entrar na condição de "Bateria Baixa", exceto em situações de falhas frequentes de rede elétrica. Deve-se escolher o menor tempo possível para este campo, para evitar que o nobreak atinja a condição de "Fim de Bateria" antes da realização do shutdown. Sistemas com autonomia muito elevada podem definir valores maiores.
- Nível de Bateria Baixa: É o valor percentual do nível de carga das baterias que, quando atingido, irá disparar o processo de shutdown do Supervise. Um valor 0 (zero) desliga essa opção, deixando que o nobreak utilize sua própria condição de "Bateria Baixa" (tipicamente 15%). Um valor muito elevado fará com que o Sistema dispare o shutdown nos instantes iniciais da falta da rede elétrica. Se, por engano, foi definido um valor muito elevado para este campo, para alterá-lo é recomendável que o nobreak esteja em modo rede ou que o cabo de comunicação esteja desligado. Atualmente, essa opção só terá utilidade com valores acima de 15%, pois esse é o nível de bateria baixa utilizado internamente pelo nobreak.

Note que nem todos os modelos de nobreak suportam esse recurso.

Através do painel "Configurações Críticas" podem ser configuradas opções especiais, que alteram o comportamento do nobreak, e normalmente não necessitam ser alteradas. As opções disponíveis nesse painel são apresentadas a seguir:

- Corrente de Carga da Bateria: Essa opção atua sobre o nível de corrente de carga das baterias. Se houver somente baterias internas, deve-se obrigatoriamente utilizar a opção BAIXA. Se houver um módulo de baterias externo conectado ao nobreak, poderá ser usada a opção ALTA para reduzir o tempo que as baterias levam para ser carregadas. Nunca utilize a configuração ALTA se <u>não</u> possuir módulo externo de baterias, pois as baterias internas poderão ser danificadas!

Nem todos os modelos de nobreak suportam esse recurso.

- Sensibilidade de Rede: Permite adequar o comportamento do Nobreak ao perfil da rede elétrica local. Sensibilidades elevadas tornam o equipamento mais intolerante a distúrbios, protegendo um pouco mais o usuário, às custas de frequentes comutações para o modo bateria. Em redes com muitas oscilações de tensão, isto poderia ocasionar uma redução da vida útil das baterias, além do incômodo nas sinalizações sonoras frequentes. Sensibilidades mais baixas tornam o equipamento um pouco mais tolerante à distúrbios e oscilações, mas reduz o número de comutações para o modo bateria. O estabilizador embutido do nobreak também tem sua sensibilidade afetada por este parâmetro. Se o usuário se sentir incomodado com os frequentes "clicks" ocasionados pela atuação do estabilizador em redes instáveis, poderá selecionar níveis menores de sensibilidade. Nem todos os modelos de nobreak suportam esse recurso.
- Teste de Bateria a cada 'n' dias(\*): Baterias chumbo-ácidas, sejam seladas ou automotivas, precisam, de tempos em tempos, serem completamente descarregadas para minimizar o processo de sulfatação de suas placas. Se isto não for feito, poderá ocorrer uma sensível redução do tempo de autonomia, e até, em casos extremos, a perda total das baterias. Essa opção permite ao Supervise alertar ao usuário periodicamente sobre a necessidade de realizar um teste de baterias, usando o Gerenciador de Baterias Supervise.
- Testar Bateria(\*): Esta opção permite realizar um teste de autonomia da(s) bateria(s) do nobreak, usando o Gerenciador de Baterias Supervise. Veja maiores detalhes na seção 8.4, "Gerenciador de Baterias Supervise".

#### Nota:

<sup>\*</sup> Os nobreaks Easy Pro e Save Digital apresentam diferenças com relação ao gerenciamento da(s) bateria(s). Veja a seção 8.5, "Recursos Exclusivos dos Nobreaks Easy Pro e Save Digital".

## Aviso do Supervise sobre a realização de teste da(s) bateria(s) (\*):

Caso haja um Cliente de Monitoramento Supervise visualizando o estado de um nobreak que necessite realizar um teste da(s) bateria(s), a seguinte mensagem será exibida:



Quando isso ocorrer, basta abrir o Configurador do Supervise (como descrito na seção 8.1 - "Configurando o Supervise") e clicar no botão "Testar Bateria", seguindo as instruções descritas na seção 8.4, "Gerenciador de Baterias Supervise".

#### Nota:

\* Os nobreaks Easy Pro e Save Digital apresentam diferenças com relação ao gerenciamento da(s) bateria(s). Veja a seção 8.5, "Recursos Exclusivos dos Nobreaks Easy Pro e Save Digital".

## 8.1.2.3 Configurando o agendamento de Wake-Up\* e Night-Off

Através da guia "Agendamento", pode-se programar dias e horários para ligar (Wake-Up)\* e/ou desligar (Night-Off) cada um dos nobreaks monitorados. O agendamento é realizado pelo trabalho conjunto entre o nobreak e o Supervise. No caso específico do Wake-Up, a CPU interna do nobreak realiza a temporização, logo, é necessário que o nobreak permaneça no estado de desligamento parcial (Stand-by) para que possa se auto-ligar no fim do período. Porém, o nobreak não ficará em Stand-by se ocorrer falta de rede elétrica (desligamento total), a menos que a opção "Desligamento Parcial" esteja ativada no Supervise.

🛿 Configurador	Superv	rise							
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown									
Configuração Age	endamen	to							
Agendamento para	a Desliga	r / Ligar	o Nobr	reak					
	Maio/20	007					-		
	Dom	Seg	Ter	Qua 2	Qui	Sex	Sáb	Adicionar	
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19	Remover	
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31			Limpar	
						esligar f igar Nob	Vobreak reak: 08	: 18:00	
				Saluar	1	Canada		Padrão	
				Salvar		Cancek	<u> </u>		

Nota: \* Recurso não disponível para todos modelos de nobreak.

Para adicionar um ou mais agendamentos, dê um clique sobre o botão "Adicionar". A seguinte janela aparecerá:

Adicionar Agendame	ento	×
O Data	19/08/05	
🔿 Dia da Semana	Todos Mês Todos 💌	
🔽 Ligar Nobreak	08:00:00 🕂 🔽 Desligar Nobreak 🔃:00:00 🗧	
	OK Cancelar	

O agendamento pode ser feito para uma data específica (escolhida na opção "Data") ou para um conjunto de datas, utilizando as opções "Dia da Semana" e "Mês".

Selecione a opção "Ligar Nobreak" e especifique o horário do Wake-Up\* a ser agendado na(s) data(s) escolhida(s).

Selecione a opção "Desligar Nobreak" e especifique o horário do Night-Off a ser agendado na(s) data(s) escolhida(s).

Dê um clique sobre o botão OK para confirmar. O(s) agendamento(s) adicionado(s) aparecerá(ão) no calendário do painel "Agendamento" como um destaque sobre o(s) dia(s) agendados.

Um detalhe importante refere-se ao momento em que o Supervise transfere o agendamento para o nobreak. O horário de desligamento (Night-Off) é transferido no momento em que o Supervise inicia a comunicação com o nobreak, normalmente na inicialização do sistema. O horário de ligamento (Wake-up) é transferido para o nobreak no momento do shutdown do sistema, desde que este shutdown tenha sido provocado pelo Supervise e a opção "Desligar Nobreak no Shutdown" tenha sido ativada. Portanto se o Sistema Operacional for fechado por outros meios que não envolvam o Supervise, o agendamento de ligamento não será transferido para o nobreak.

Notar que se os horários referem-se ao dia atual, não fará sentido configurar o horário de ligamento para um valor anterior ao horário de desligamento, pois o computador já estará ligado no momento do Wake-Up. Para remover um ou mais agendamentos, selecione-o(s) no calendário e dê um clique sobre o botão "Remover". Uma confirmação será solicitada.



Para remover todos agendamentos, dê um clique sobre o botão LIMPAR. Uma confirmação será solicitada.

📲 Remo	ver todos Agendamentos 🛛 🔀
?	Tem certeza que deseja remover todos agendamentos?
	<u>Sim</u> <u>N</u> äo

# 8.1.3 Configurando o Cliente de Shutdown

Para configurar opções do Cliente de Shutdown Supervise utilize a guia "Cliente de Shutdown".

### 8.1.3.1 Conexão com o Serviço de Monitoramento

Através do painel "Conexão com o Serviço de Monitoramento" pode-se definir os parâmetros necessários para se permitir a conexão do Cliente de Shutdown com o Serviço de Monitoramento.

Note que essas opções não podem ser alteradas na versão Personal.

Para maiores informações sobre o funcionamento desses módulos do Supervise, consulte a seção "Visão Geral do Supervise" descrita anteriormente neste manual.

As opções presentes neste painel são descritas a seguir:

- Nome: Nome pelo qual o computador onde está o Serviço de Monitoramento será referenciado pelo computador que está executando o Cliente de Shutdown. Este campo pode receber qualquer nome, pois ele apenas será usado nas mensagens de alertas que o usuário recebe durante o shutdown se o parâmetro %c for usado dentro da mensagem (Veja a descrição das opções das "Mensagens de Alerta" mais adiante).
- Endereço IP: Endereço IP do computador onde o Serviço de Monitoramento está instalado e ativo. Na versão Supervise Personal, é usado o IP 127.0.0.1 que representa a máquina local. Esse endereço IP aparecerá nas mensagens de alerta de shutdown se o parâmetro %i for usado (Veja a descrição das opções das "Mensagens de Alerta" mais adiante).
- Porta TCP: Número da porta TCP referente ao computador onde o Serviço de Monitoramento está instalado e ativo. Lembre-se que cada nobreak monitorado responde em uma porta TCP diferente. Na versão Supervise Personal é usado o valor padrão (Porta 4375).

**Nota:** Se as opções "Endereço IP" e/ou "Porta TCP" deste painel forem alteradas, se faz necessário reiniciar o Cliente de Shutdown para que elas sejam aplicadas. Veja o item "Iniciando e Parando a execução dos módulos instalados" para saber como parar / iniciar o Módulo "Cliente de Shutdown".

#### 8.1.3.2 Opções de Shutdown

Através da guia "Shutdown" podem ser configuradas as opções de desligamento do sistema, que é realizado pelo Cliente de Shutdown.

📀 Configurador Supervise	
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown	
Conexão com o Serviço de Monitoramento	
Nome: localhost	Endereço IP: 127.0.0.1 Porta TCP: 4375
Shutdown Mensagens de Alerta	
Shutdown do Sistema Operacional	
Realizar Shutdown do Sistema Operacional	
✓ Ativar Hibernação se possível	
Executar programa externo antes do shutdown:	
C:\MEUSCRIPT.BAT /parametro	Retardar shutdown em: 5 🗢 🗢 segundos
Salvar	Cancelar Padrão

As opções presentes neste painel são descritas a seguir:

- Realizar Shutdown do Sistema Operacional: Se esta opção estiver ativada, o Supervise irá encerrar o sistema e desligar o computador automaticamente ao final do processo de shutdown.
- Ativar Hibernação se possível: Se esta opção estiver ativada, o Supervise irá tentar realizar a hibernação do Sistema Operacional ao invés de desligá-lo. Veja a seção "Requisitos do Sistema" para saber se seu sistema possui este recurso.

- Executar programa externo antes do shutdown: Através dessa opção, pode-se executar um programa externo (ou script) momentos antes do Supervise encerrar completamente o sistema. Se houverem parâmetros na linha de comando, os mesmos poderão ser colocados neste mesmo campo. Nota: Não são aceitos caminhos e nomes de arquivo contendo espaços.
- Retardar Shutdown em 'n' segundos: Mais um retardo até o encerramento do sistema, às vezes necessário para permitir a execução do programa externo (opção descrita acima). O Supervise aguardará por esse período (em segundos) e logo em seguida realizará o encerramento do Sistema Operacional e o desligamento do computador.

#### 8.1.3.3 Mensagens de Alerta

Através da guia "Mensagens de Alerta" podem ser configuradas as opções de alertas emitidos pelo Cliente de Shutdown.

Configurador Supervise	
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown	
-Conexão com o Serviço de Monitoramento	
Nome: localhost	Endereço IP: 127.0.0.1 Porta TCP: 4375
Shutdow Mensagens de Alerta	
Alerta por Janela Alerta por e-mail	Idioma: Português Brasileiro (PT_BR)
<ul> <li>Exibir Mensagens de Alerta</li> <li>No Momento do Shutdown</li> <li>Periodicamente, a cada: 60 \$</li></ul>	Mensagem no Shutdown: O computador %c (%i) sera' desligado em %r segundo(s)! Mot Mensagem no Cancelamento: O desligamento do computador %c (%i) foi cancelado! %c: Computador %i: IP %r: Tempo %m: Motivo
Salvar	Cancelar Padrão

Existem dois tipos de alerta: Alerta por Janela, que faz com que o computador onde o *Cliente de Monitoramento* está rodando exiba mensagens de alerta em uma janela pop-up no canto inferior direito da tela, e Alerta por e-mail, que faz com que o computador possa enviar automaticamente um e-mail para destinatários especificados nas configurações. O Supervise somente envia e-mails através de servidores SMTP, não sendo possível o uso de webmails ou de servidores criptografados (SSMTP).

## <u>Alerta por Janela</u>

😍 Configurador Supervise	
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown	
Conexão com o Serviço de Monitoramento	Enderson IP: 127.0.0.1 Parts TCP: 4375
Nome. Incomost	
Shutdown Mensagens de Alerta	
Alerta por Janela Alerta por e-mail	Idioma: Português Brasileiro (PT_BR)
<ul> <li>Exibir Mensagens de Alerta</li> <li>No Momento do Shutdown</li> <li>Periodicamente, a cada: 60 \$\$ segundos</li> </ul>	Mensagem no Shutdown: O computador %c (%i) sera' desligado em %r segundo(s)! Mot Mensagem no Cancelamento: O desligamento do computador %c (%i) foi cancelado! %c: Computador %i: IP %r: Tempo %m: Motivo
Salvar	ancelar Padrão

As opções referentes a esse painel são descritas a seguir:

- Exibir Mensagens de Alerta: Se essa opção estiver ativada, o Cliente de Shutdown exibirá mensagens de alerta em uma janela (no mesmo computador onde o *Cliente de Monitoramento* está sendo executado).
- No Momento do Shutdown: Se essa opção estiver ativada, será exibida somente uma mensagem de alerta no momento que será realizado o shutdown do computador (não haverá mensagens periódicas).
- Periodicamente, a cada 'n' segundos: Com essa opção ativada, o Cliente de Shutdown exibirá periodicamente mensagens de alerta, durante a contagem do tempo de autonomia (nobreak em Modo Bateria). Não é recomendável colocar valores pequenos neste parâmetro, pois frequentes mensagens de alerta poderão incomodar o usuário.
- Mensagem no Shutdown: Texto da mensagem que aparecerá no alerta de shutdown.
- Mensagem no Cancelamento: Texto da mensagem que aparecerá quando o shutdown for cancelado.

Nos textos podem ser usadas as variáveis:

**%c** - Representa o nome do computador, dado pela opção "Conexão com o Serviço de Monitoramento/Nome";

**%i** – Representa o Endereço IP do computador, dado pela opção "Conexão com o Serviço de Monitoramento/Endereço IP";

%r – Tempo de Autonomia restante (exceto para a Mensagem de Cancelamento);

%m – Motivo do Shutdown (exceto para a Mensagem de Cancelamento).

## <u>Alerta por e-mail</u>

📀 Configurador Supervise	$\mathbf{X}$
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown	
Conexão com o Serviço de Monitoramento	
Nome: localhost	Endereço IP: 127.0.0.1 Porta TCP: 4375
Shutdown Mensagens de Alerta	
Alerta por Janel Alerta por e-mail	Idioma: Português Brasileiro (PT_BR)
Enviar e-mails de Alerta	Remetente (e-mail): Destinatário(s):
No Momento do Shutdown	meuusuario@meu.com usuario@dominio.com.br
O Periodicamente, a cada: 0 😂 segundos	Assunto no Shutdown: Mensagem no Shutdown: Desligamento do computa O computador %c (%i) sera' deslig
Servidor SMTP: Porta TCP: smtp.meu.com 587  ☑ Requer Autenticação	Assunto no Cancelamento: Mensagem no Cancelamento:
Nome de Usuário: Senha	Cancelado o Desligament
	%c: Computador %i: IP %r: Tempo %m: Motivo
Salvar	Cancelar Padrão

As opções referentes a esse painel são descritas a seguir.

- Enviar e-mails de Alerta: Se essa opção estiver ativada, o Cliente de Shutdown enviará mensagens de e-mail.
- No Momento do Shutdown: Se essa opção estiver ativada, será enviada somente uma mensagem de e-mail no momento que será realizado o shutdown do computador (não haverá mensagens periódicas).
- Periodicamente, a cada 'n' segundos: Com essa opção ativada, o Cliente de Shutdown enviará periodicamente mensagens de e-mail, durante a contagem do tempo de autonomia (nobreak em Modo Bateria). Não é recomendável colocar valores pequenos neste parâmetro, pois frequentes mensagens de e-mail poderão incomodar o usuário ou congestionar caixas de saída/entrada de e-mail.

- Servidor SMTP: Identifique o servidor de envio de e-mail. Por exemplo: smtp.meuprovedor.com.br ou 192.168.0.254. Se a conexão com esse servidor não puder ser estabelecida no momento do envio da mensagem, nenhum e-mail será enviado.
- **Porta TCP**: Identifique a porta TCP do servidor de envio de e-mail. Por padrão, servidores SMTP "escutam" na porta 25 ou na porta 587.
- Requer Autenticação: Marque esta opção se o servidor SMTP exige autenticação para o envio de e-mails.
- Nome de Usuário: Nome ou apelido da conta de e-mail que será utilizada como conta de origem para envio das mensagens. Exemplo: pedrinho\_cpd ou <u>meuusuario@meuprovedor.com.br</u>. NOTA: O uso do @ seguido do nome do domínio é necessário somente para alguns servidores SMTP. Verifique se o seu servidor precisa dessa configuração. ATENÇÃO: Apesar de poder não existir autenticação para envio de mensagens de e-mail, não utilize contas e servidores de terceiros, pois isto poderá ser considerado um spam!
- Senha: Deve ser especificada a senha da conta de e-mail do servidor SMTP, caso o mesmo exija autenticação.
- Remetente: Especifique qual o e-mail do remetente que deverá aparecer para quem receber a mensagem. Pode ser colocado qualquer endereço de e-mail válido. Evite colocar endereços de e-mail que venham a confundir os destinatários das mensagens!
- Destinatário(s): Coloque neste campo, com separação por ponto-e-vírgula, os endereços (contas) de e-mail que receberão as mensagens enviadas pelo Supervise.

Por exemplo: voce@prov.com.br;meuusuario@meuprovedor.com.br;outroemail@ppp.org

Se um e-mail inválido for colocado na lista, o servidor SMTP poderá recusar o envio da mensagem e nenhum destinatário a receberá. Consulte se o seu servidor procede dessa forma caso nenhum dos destinatários receba a mensagem.

## **NOTA**: Evite usar muitos destinatários e **não coloque nenhum endereço de e-mail de pessoas que não desejam receber as mensagens, pois isto poderá ser considerado um spam**!

- Assunto no shutdown: Neste campo é especificado o assunto da mensagem, enviada no alerta de shutdown. Evite colocar textos que venham a confundir os destinatários das mensagens!
- Mensagem no shutdown: Coloque o texto da mensagem a ser enviada por e-mail no alerta de shutdown.

- Assunto no cancelamento: Neste campo é especificado o assunto da mensagem, enviada quando o shutdown é cancelado. Evite colocar textos que venham a confundir os destinatários das mensagens!
- Mensagem no cancelamento: Coloque o texto da mensagem a ser enviada por e-mail quando o shutdown é cancelado.

Tanto os campos de "Mensagem" como "Assunto" permitem o uso de variáveis dentro do texto:

**%c** - Representa o nome do computador, dado pela opção "Conexão com o Serviço de Monitoramento/Nome";

**%i** – Representa o Endereço IP do computador, dado pela opção "Conexão com o Serviço de Monitoramento/Endereço IP";

%r – Tempo de autonomia restante, em segundos;

%m – Motivo do Shutdown.

Exemplo: "O computador %c que tem endereço IP %i está sendo desligado agora! Motivo: %m".

Aparecerá no e-mail de destino como: "O computador Micro do Chefe que tem endereço IP 172.16.0.1 está sendo desligado agora! Motivo: Shutdown Manual".

**ATENÇÃO**: Utilize a opção de envio de e-mail com cuidado, pois mensagens de e-mail podem demorar para ser enviadas, principalmente com o uso de banda estreita (linha discada).

Não esqueça de que a alteração desses parâmetros só será efetivada após dar um clique no botão "Salvar".

**NOTA**: O recurso de envio de e-mails não suporta servidores SMTP criptografados através de SSL/TLS (SMTPS). Somente são suportados servidores SMTP planos, com ou sem autenticação.

## 8.1.3.4 Idioma das Mensagens de Alerta no Cliente de Shutdown\*\*

Através do campo "Idioma" pode-se configurar o idioma de exibição das Mensagens de Alerta no Cliente de Shutdown.

Configurador Supervise	$\mathbf{X}$
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown	
⊂Conexão com o Serviço de Monitoramento	
Nome: localhost	Endereço IP: 127.0.0.1 Porta TCP: 4375
Shutdown Mensagens de Alerta	
Alerta por Janela Alerta por e-mail	Idioma: Português Brasileiro (PT_BR) 💌
	Mensagem no Shutdown:
Exibir Mensagens de Alerta	O computador %c (%i) sera' desligado em %r segundo(s)! Mot
No Momento do Shutdown	Mensagem no Cancelamento:
O Periodicamente, a cada: 50 ♀ segundos	O desligamento do computador %c (%i) foi cancelado!
	%c: Computador %i: IP %r: Tempo %m: Motivo
Salvar	Cancelar Padrão

## 8.2 Utilizando o Cliente de Monitoramento Supervise

Nesta seção está descrita a operação do Cliente de Monitoramento Supervise. Como já deve estar claro, o Cliente de Monitoramento é o módulo do Supervise responsável pela interface com o usuário. Através dele, o usuário tem a possibilidade de monitorar diversos nobreaks\*\*, embora não simultaneamente.

Como os recursos presentes na versão do Supervise para GNU/Linux são semelhantes, serão exibidas apenas as telas da versão para Microsoft Windows<sup>®</sup>.



# 8.2.1 Alterando o idioma do Supervise\*\*

O Supervise permite ser internacionalizado, sendo o idioma escolhido durante a instalação. Para alterar o idioma após a instalação, utilize a guia "Configuração"/"Geral", e na opção "Idioma" selecione o idioma desejado. Não esqueça de que a alteração só será efetivada após dar um clique no botão GRAVAR.

🕖 Supervise Studio			×
🗩 Monitoramento 🛛 🕔 Ocorrências	🔿 Configuração	Histórico	🕐 Sobre
🥔 Geral	1 Miensagens		
Idioma Português Brasileiro ( Esquema de Cores <mark>Clássico do Supervise</mark> Windows 95 MacOS Dourado Prateado Azul Verde Rosa Cromado Padrão do Windows	PT_BR) Pré-visu	alização Casfigereção Hasilaranda Osarrinaias Shaldeus lardida Caserlar Shaldeus	
	🗊 Gravar 💦 💙	K Cancelar	
🎯 Shutdown Imediato 🗙 Cancela	r Shutdown	Pronto	
Nobreak comunicando Mod	o Rede P	resença de Rede Elétrica	INFINIUM 1400 TI

# 8.2.2 Modificando a aparência do Supervise\*\*

O Supervise pode ter a aparência personalizada conforme a preferência pessoal de cada um que utiliza o computador. Para alterar o esquema de cores, utilize a guia "Configuração"/"Geral". Na opção "Esquema de Cores" selecione um esquema da lista e confira sua pré-visualização na figura ao lado direito. Diferentes usuários de determinada máquina, podem usar esquemas de cores distintos, pois ele será carregado no momento do login. Não esqueça de que a alteração só será efetivada após dar um clique no botão GRAVAR.

🚺 Supervise Studio	
🗊 Monitoramento 🕥 Ocorrências 👩 Config	uração 🛛 Histórico 🕜 Sobre
Geral 12 Mensagens	
Idioma Português Brasileiro (PT_BR)	
Esquema de Cores	Pré-visualização
Clássico do Supervise Windows 95 MacOS Dourado Prateado Azul Verde Rosa Cromado Padrão do Windows	Canfiguração Hexileranele Oserriveiae Sabre Sabre Sabre Sabre Sabre Sabre Courter Sabre
🗐 Gravar	× Cancelar
Shutdown Imediato X Cancelar Shutdown	Pronto
Nobreak comunicando Modo Rede	Presença de Rede Elétrica INFINIUM 1400 TI

A seguir há uma breve descrição sobre os esquemas de cores presentes nesta versão do Supervise:

**Clássico do Supervise** – É um esquema de cores bastante discreto, baseado na aparência do Microsoft Windows XP<sup>®</sup>;

**Windows 95** – Bastante minimalista, usa as cores padrão do Microsoft Windows 95<sup>®</sup> e é ideal para computadores menos potentes;

**MacOS** – Baseado nas cores do sistema operacional da Apple<sup>®</sup>, é uma opção leve e simples;

**Dourado**, **Prateado** – Imitam o estilo de ouro e prata, respectivamente;

**Azul, Verde, Rosa** – Utilizam, respectivamente, essas cores como base para os efeitos de gradiente;

**Cromado** – Um estilo bastante agradável, onde as cores leves proporcionam beleza e harmonia;

**Padrão do Windows** – Utiliza as cores do esquema corrente da aparência do Windows<sup>®</sup>, produzindo efeitos de gradiente muito agradáveis.

**OBS**: Ao aplicar a modificação no esquema de cores, alguns elementos da tela do Supervise poderão aparecer com a cor anterior. Basta selecionar telas diferentes algumas vezes para que eles possam aparecer com a cor escolhida.

Nota: \*\* Recurso não disponível nas versões do Supervise para GNU/Linux.

# 8.2.3 Alterando as mensagens exibidas pelo Supervise

Utilize a guia "Configuração / Mensagens" para alterar as mensagens que são registradas no log e exibidas pelo Supervise, para cada ocorrência gerada pelo nobreak ou pela rede elétrica. Para maior clareza de interpretação, é recomendável manter o texto original das mensagens.

🕖 Supervise Studio 👘		
💭 Monitoramento 👘 🕥 Ocorré	èncias 👘 Configuraç	ção 🛃 Histórico 🕜 Sobre
🧬 Geral	n Mensagens	
Inicio do Monitoramento	Fim do Monitoramento	Sobretemperatura no inversor
Inicio do Monitoramento	Fim do Monitoramento	Sobretemperatura no Inversor
Falha Interna	Fim de Bateria	Sobrecarga na Saída
Falha Interna	Fim de Bateria	Sobrecarga na Saída
Curto-circuito na Saída	Tensão de saída anormal	Tensão de bateria anormal
Curto-circuito na Saída	Tensão de saída anormal	Tensão de bateria anormal
Falha de Inversor	Modo Bateria	Modo Rede
Falha de Inversor	Modo Bateria	Modo Rede
Modo Stand-by	Em operação	Nobreak inicializando
Modo Stand-by	Em operação	Nobreak inicializando
Frequência de Rede anormal	Rede Normal	Falha de Sincronismo
Frequência de Rede anormal	Rede Normal	Falha de Sincronismo
Controle de Sincronismo OK	Tensão de Rede baixa	Tensão de Rede alta
Controle de Sincronismo OK	Tensão de Rede baixa	Tensão de Rede alta
	🕼 Gravar	× Cancelar
🎯 Shutdown Imediato 🔀	Cancelar Shutdown	Pronto
Nobreak comunicando	Modo Rede	Presença de Rede Elétrica INFINIUM 1400 TI

## 8.2.4 Desligando o computador pelo Supervise

O Supervise permite o desligamento manual do computador e do nobreak através do comando "Shutdown Imediato". Há situações onde é mais recomendável desligar o sistema por este comando, do que pelo método normal de desligamento do sistema operacional: Se houver o desejo de desligar o nobreak no encerramento, sem ter que desligá-lo manualmente; ou se houver programação de wake-up / night-off para ser transferida para o nobreak, então será necessário desligar o sistema pelo Supervise.

Este comando pode ser disparado por dois métodos: Pelo botão localizado na parte inferior/esquerda do Cliente de Monitoramento, ou pelo menu que aparece quando se clica com o botão direito do mouse no ícone do Supervise, na barra de tarefas do sistema operacional.



Após o disparo do comando "Shutdown Imediato", aparecerá uma janela para confirmação do shutdown, e só então a contagem regressiva será ativada.



# 8.2.5 Cancelando o desligamento automático do computador

Para cancelar o desligamento automático do computador durante sua contagem regressiva, utilize o botão "Cancelar Shutdown" na parte inferior da tela.



**ATENÇÃO**: Uma vez que o processo de shutdown foi iniciado (após zerar o contador regressivo), não tente cancelá-lo, deixe que o Supervise desligue o computador automaticamente, caso contrário, a integridade do sistema e dos documentos abertos poderá ser comprometida.

## 8.2.6 Monitorando o nobreak e a rede elétrica

O Supervise permite o monitoramento de diversos parâmetros do nobreak e da rede elétrica. Através da guia "Monitoramento", essas informações podem ser visualizadas.



Todos os mostradores são atualizados automaticamente, conforme as variações da rede elétrica e do nobreak. Note que a região verde indica valores normais, a região amarela representa valores anormais não-críticos e a vermelha mostra valores anormais críticos.

As escalas dos mostradores são atualizadas conforme a rede elétrica utilizada (115V ou 220V) e o modelo do nobreak (saída 115V ou 220V e tensão nominal de bateria 12V, 24V, ou 48V).

Na parte inferior da tela, há informações sobre o modo de operação do nobreak, condições da rede elétrica, incidência de falhas e status de comunicação entre o computador e o nobreak. A seguir, há uma descrição de cada um dos campos exibidos.

### - Status de comunicação com o nobreak

Shutdown Imediat	o 🗙 Cancelar Shutdown	Pronto	
Nobreak comunicando	Modo Rede	Presença de Rede Elétrica	INFINIUM 1400 TI

Nesse campo, é exibido o status de comunicação com o nobreak. Para que o nobreak esteja comunicando com o Supervise é necessário que as seguintes condições sejam válidas:

- 1. Nobreak conectado corretamente a uma porta de comunicação livre do computador;
- 2. Configurações de comunicação no Supervise realizadas corretamente;
- 3. Nobreak operando em modo rede, bateria ou stand-by;
- 4. Serviço de monitoramento do Supervise ativado (e sem bloqueios por firewall).

Para maiores informações, veja a seção "Solução de Problemas" neste manual.

#### Modo de operação do nobreak

Shutdown Imediat	o 🗙 Cancelar Shutdown	Pronto	
Nobreak comunicando	Modo Rede	Presença de Rede Elétrica	INFINIUM 1400 TI

Nesse campo, é exibido o modo de operação do nobreak, que pode ser: Modo Rede (operando pela rede elétrica); Modo Bateria (operando pelas baterias); Modo Stand-by (parcialmente desligado).

#### - Estado da rede elétrica / nobreak

Shutdown Imediato	🗙 Cancelar Shutdown	Pronto	
Nobreak comunicando	Modo Rede	Presença de Rede Elétrica	INFINIUM 1400 TI

Nesse campo, são exibidas informações sobre o estado da rede elétrica e do nobreak, assim como eventos e falhas que possam ocorrer.

## Mensagens adicionais



Nesse campo, são exibidas outras mensagens, como o tempo restante para o desligamento automático (shutdown) e o status do serviço de monitoramento.

Uma mensagem "Procurando Serviço de Monitoramento" aparecendo nessa área, indica que o serviço de monitoramento não está ativado ou foi bloqueado por um firewall. Para maiores informações, veja a seção "Solução de Problemas" neste manual.

# 8.2.7 Utilizando o log de eventos e os gráficos de log

O Supervise registra os eventos do nobreak e da rede elétrica em um arquivo de log, que pode ser visualizado através da guia "Ocorrências / Log de Ocorrências".

Monitoramento 🛛	🕽 Ocorrências 👘 💍 Cor	nfiguração 🛛 🛓	Histórico	🕜 Sobi	re
>Log de Ocorrências	i <u>ll</u> Gráficos de Log		os Salvos	📑 🕽 Janelas nã	io Salvas
Ocorrências - Período:	06/10/2005 a 20/10/2005				
Data/Hora	Evento	Vent(V)	Vsai(V)	Isai(A)	Psai(° 🔺
20/10/2005 14:49:01	Modo Stand-by	0.0	0.0	0.1	1.0
20/10/2005 14:48:59	Ausência de Rede Elétrica	0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 14:48:59	Modo Bateria	0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 11:53:07	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	1.0
20/10/2005 11:53:05	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
20/10/2005 11:51:39	Fim do Monitoramento	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:39	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:37	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
19/10/2005 18:23:12	Fim do Monitoramento	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:12	Nobreak comunicando	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:05	Nobreak desconectado	0.0	0.0	0.0	0.0 💌
<b>▲</b>					<u> </u>
Filtros 06/10/05 -	20/10/05 🔻 🔽 Estados	🔽 Falhas 🔽 Shi	utdown 🔽 Ou	tros 🛛 🎯 Lin	npar Log
Log do Sistema					winnin Log
	]		Salvar Lug	, S mb	
Shutdown Imediate	o 🕺 X Cancelar Shutdown		Pronto		

Cada linha neste "relatório" corresponde a um registro gerado por um evento sinalizado pelo nobreak. Em cada registro, encontram-se campos com valores dos principais parâmetros no momento do evento, além da data e hora em que ocorreu o evento.

O último evento ocorrido é sempre exibido na primeira linha. Cabe ainda ressaltar que a atualização desta tela não é imediata. Sempre que for necessário a visualização das informações mais recentes, deve-se sair da tela de ocorrências (clicando na tela de monitoramento, por exemplo) e logo em seguida, retornar a esta tela de visualização de log.

Note que apenas é visualizado o log do nobreak atualmente conectado.

Na parte de baixo da janela, há opções para filtrar o conteúdo do log por data e por tipo de ocorrência. As opções possíveis são:

- Estados: Classificam-se como estados o modo de operação do nobreak (modo rede, modo bateria, modo stand-by) e mudanças na rede elétrica, tais como falta de energia e retorno de energia.
- Falhas: são ocorrências de anormalidades, tais como curto-circuito ou sobrecarga.
- Shutdown: São as causas de desligamento do sistema, sejam programadas ou provocadas por bateria baixa ou falha do equipamento.
- Outros: Todos os outros tipos de ocorrências que não se classificam nas opções descritas acima, tais como: início de monitoramento ou fim de monitoramento.

O filtro por data exibe, por padrão, todos os eventos contidos no arquivo de log do Supervise, mas pode ser alterado para visualizar qualquer número de dias. A parte superior desta tela exibe o período em que há ocorrências no arquivo de log, dentro da escolha do filtro por data.

**OBS:** O arquivo de log tem seu **tamanho limitado automaticamente** pelo Supervise, de forma a não acumular um excesso de informações que provoque um tamanho muito grande e consequente perda de espaço no disco rígido. Portanto, registros muito antigos serão automaticamente descartados.

Ainda na parte inferior da tela, existem botões com funções para manipular o log de eventos. Essas funções serão descritas a seguir.

# 8.2.7.1 Salvando o log em um arquivo para posterior visualização

Para salvar o log em um arquivo separado, para posterior visualização, dê um clique sobre o botão "Salvar Log".

Monitoramento 🛛	🔉 O corrências 👘 🕐 Co	nfiguração 🛛	🕂 Histórico	🕢 Sobi	re
>Log de Ocorrências	📊 Gráficos de Log	Documen	Documentos Salvos		
Ocorrências - Período:	06/10/2005 a 20/10/2005				
Data/Hora	Evento	Vent(V)	Vsai(V)	Isai(A)	Psai(° 🔺
20/10/2005 14:49:01	Modo Stand-by	0.0	0.0	0.1	1.0
20/10/2005 14:48:59	Ausência de Rede Elétrica	0.0	115.1	0.2	2.0
0/10/2005 14:48:59	Modo Bateria	0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 11:53:07	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	1.0
20/10/2005 11:53:05	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
20/10/2005 11:51:39	Fim do Monitoramento	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:39	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:37	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
9/10/2005 18:23:12	Fim do Monitoramento	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:12	Nobreak comunicando	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:05	Nobreak desconectado	0.0	0.0	0.0	0.0 -
Filtros 06/10/05 💌	20/10/05 🔽 🔽 Estados	🔽 Falhas 🔽 Sh	utdown 🔽 Ou	tros 🧊 👩 Lin	npar Log
Log do Sistema 💆			📕 Salvar Log	) 🤤 İmp	orimir Log
Shutdowo Imediat	Capcelar Shutdown	1	Pronto		

No diálogo que é exibido, especifique um nome para o arquivo a ser salvo e dê um clique no botão "Salvar".

Salvar como							? ×
<u>S</u> alvar em:	Aeus documentos	•	¢	£	ď		
Corel User	Files						
🛛 🔄 Minhas figu	las						
Minhas mú	sicas						
<u>N</u> ome do arquivo:	Meu arquivo de Log		_			Saļ	var
Salvar como <u>t</u> ipo:	Arquivos de Log do Supervise (*.sup)			•		Can	celar
							11.
## 8.2.7.2 Abrindo um arquivo de log previamente salvo

Para abrir um arquivo de log anteriormente salvo, altere a opção "Log do Sistema" para "Log de Arquivo".

🛾 Monitoramento 👘 👔	🗘 Ocorrências	🐡 Configuração	🔣 Histórico	🕢 🕜 Sobr	e
∑Log de Ocorrências	ill Gráficos de Log	p 🖹 Docu	mentos Salvos	📑 Janelas nã	o Salvas
Ocorrências - Período	06/10/2005 a 20/10/2	005			
Data/Hora	Evento	Vent(V	) Vsai(V)	Isai(A)	Psai(*
20/10/2005 14:49:01	Modo Stand-by	0.0	0.0	0.1	1.0
20/10/2005 14:48:59	Ausência de Rede Elé	trica 0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 14:48:59	Modo Bateria	0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 11:53:07	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	1.0
20/10/2005 11:53:05	Inicio do Monitoramen	nto 0.0	0.0	0.0	0.0
20/10/2005 11:51:39	Fim do Monitoramento	o 119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:39	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:37	Inicio do Monitoramen	nto 0.0	0.0	0.0	0.0
19/10/2005 18:23:12	Fim do Monitoramento	o 121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:12	Nobreak comunicando	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:05	Nobreak desconectad	io 0.0	0.0	0.0	0.0
•					
Filtros 06/10/05	20/10/05 💌 🔽 Es	stados 🔽 Falhas 🛛	🗸 Shutdown 🔽 Ou	tros 🦳 🎯 Lin	npar Log
Log do Sistema 📃			🛛 🔒 Salvar Log	ı 🛛 👌 İmp	rimir Log
Log do Sistema	Tí				
Log do Arguivo					
Shutdown Imediat	o 🕺 👗 Cancelar Shut	down	Pronto		
Nobreak comunicando	Modo Rede	e Pr	esença de Rede Elé	trica INF	NUM 1400 T

A seguir, escolha o arquivo a ser visualizado e dê um clique no botão "Abrir".

Abrir			? ×
<u>E</u> xaminar:	🔁 Meus documentos 💽	+ 🗈 🕯	* 🎟 •
Corel User Minhas fig Minhas mo Meu arqui	r Files uras úsicas vo de Log.sup		
<u>N</u> ome do arquivo: Arquivos do <u>t</u> ipo:	Meu arquivo de Log.sup Arquivos de Log do Supervise (*.sup)	×	<u>A</u> brir Cancelar

Monitoramento	🕥 Ocorrências 👘 🔅 Co	nfiguração 🛛 🛔	🕂 Histórico	🕢 Sob	re
∑Log de Ocorrências	ill Gráficos de Log	Documen	tos Salvos	📑 Janelas nä	ão Salvas
Ocorrências - Períod	io: 03/12/2004 a 08/12/2004				
Data/Hora	Evento	Vent(V)	Vsai(V)	Isai(A)	Psai(*
08/12/2004 11:33:23	Modo Rede	117.0	117.0	0.0	0.0
08/12/2004 11:33:23	Modo Rede	117.0	117.0	0.0	0.0
08/12/2004 11:33:23	Controle de Sincronismo OK	117.0	117.0	0.0	0.0
08/12/2004 11:33:23	Nobreak comunicando	117.0	117.0	0.0	0.0
08/12/2004 11:33:15	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
08/12/2004 11:32:19	Fim do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
08/12/2004 11:00:51	Modo Rede	115.0	115.2	0.0	0.0
08/12/2004 11:00:51	Modo Rede	115.0	115.2	0.0	0.0
08/12/2004 11:00:51	Controle de Sincronismo OK	115.0	115.2	0.0	0.0
08/12/2004 11:00:51	Nobreak comunicando	115.0	115.2	0.0	0.0
08/12/2004 11:00:00	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
Filtros 03/12/04	▼ 08/12/04 ▼ ▼ Estados	🔽 Falhas 🔽 Sh	utdown 🔽 Ou	tros 🧊 Lin	npar Log
Log do Arquivo	Meus documentos\Meu Arquiv	vo de Log.sup	📘 Salvar Log	ı 👌 İmp	primir Log
Shutdown Imedia	ato 🗙 Cancelar Shutdown		Pronto		

O arquivo será visualizado e seu nome aparecerá no campo indicado na figura abaixo.

Para retornar a visualização do log que está sendo atualmente registrado pelo sistema, retorne à opção "Log de Sistema".

# 8.2.7.3 Imprimindo o log de eventos

Para imprimir o log de eventos, dê um clique sobre o botão "Imprimir Log".

Monitoramento 🛛 🐧	Ocorrências	🖉 Configura	ção 🛃	Histórico	🕐 Sobr	e
∑Log de Ocorrências	ill Gráficos de	Log		os Salvos	📑 Janelas nã	io Salvas
Ocorrências - Período:	06/10/2005 a 20/10	0/2005				
Data/Hora	Evento		Vent(V)	Vsai(V)	Isai(A)	Psai(* 🔺
20/10/2005 14:49:01	Modo Stand-by		0.0	0.0	0.1	1.0
20/10/2005 14:48:59	Ausência de Rede	Elétrica	0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 14:48:59	Modo Bateria		0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 11:53:07	Nobreak comunicat	ndo	119.0	110.8	0.2	1.0 -
20/10/2005 11:53:05	Inicio do Monitorar	mento	0.0	0.0	0.0	0.0
20/10/2005 11:51:39	Fim do Monitorame	nto	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:39	Nobreak comunicat	ndo	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:37	Inicio do Monitorar	mento	0.0	0.0	0.0	0.0
19/10/2005 18:23:12	Fim do Monitorame	ento	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:12	Nobreak comunicat	ndo	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:05	Nobreak desconed	tado	0.0	0.0	0.0	0.0 💌
•						<u> </u>
Filtros 06/10/05 -	20/10/05 🔽 🔽	Estados 🔽 Falh	nas 🔽 Shu	itdown 🔽 Out	ros 🜍 Lin	oparlog
Lon de Cistome 🖉						
Log do Sistema	J			Salvar Log	imp	rimir Log
Shutdown Imediato	🛛 X Cancelar St	hutdown	F	Pronto		

Imprimir		<u>? ×</u>
Impressora		
Nome:	\\ENG9\EPSON Stylus COL	.0R 1520  Propriedades
Status: Tipo: Local: Comentário:	Pronta EPSON Stylus COLOR 1520 LPT1:	
- Intervalo de	impressão	Cópias
⊙ <u>T</u> udo		Número de <u>c</u> ópias: 1 📑
C Páginas C <u>S</u> eleção	e <u>d</u> e: <u>e</u> té:	11 22 33 🗖 Agrupa
		OK Cancelar

No diálogo que é exibido, pode-se escolher a impressora e configurá-la.

### Notas:

1. O log é impresso da maneira como está sendo visualizado, isto é, com a aplicação de todos os filtros, inclusive por data. Se um arquivo de log previamente salvo estiver aberto, ele será impresso ao invés do log de sistema.

2. Para a impressão de log nas versões para GNU/Linux, é necessário ter o CUPS ('*Common Unix Printing System*') corretamente instalado e configurado no sistema. Para maiores informações, visite <u>http://www.cups.org</u>.

## 8.2.7.4 Limpando o log de eventos

Para limpar o log de eventos do sistema, descartando as informações registradas, dê um clique sobre o botão "Limpar Log".

Monitoramento 👘 🕥	) Ocorrências 👘 🔅 C	onfiguração	🕂 Histórico	🕜 Sobr	e
∑Log de Ocorrências	📊 Gráficos de Log	Pocumer Documer	ntos Salvos	📑 Janelas nã	io Salvas
Ocorrências - Período:	06/10/2005 a 20/10/2005				
Data/Hora	Evento	Vent(V)	Vsai(V)	Isai(A)	Psai(* 🔺
20/10/2005 14:49:01	Modo Stand-by	0.0	0.0	0.1	1.0
20/10/2005 14:48:59	Ausência de Rede Elétrica	0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 14:48:59	Modo Bateria	0.0	115.1	0.2	2.0
20/10/2005 11:53:07	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	1.0
20/10/2005 11:53:05	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
20/10/2005 11:51:39	Fim do Monitoramento	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:39	Nobreak comunicando	119.0	110.8	0.2	2.0
20/10/2005 11:51:37	Inicio do Monitoramento	0.0	0.0	0.0	0.0
19/10/2005 18:23:12	Fim do Monitoramento	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:12	Nobreak comunicando	121.0	112.7	0.3	2.0
19/10/2005 18:23:05	Nobreak desconectado	0.0	0.0	0.0	0.0 💌
<b>▲</b>					
Filtros 06/10/05 💌	20/10/05 🔽 🔽 Estado:	s 🔽 Falhas 🔽 Si	hutdown 🔽 Out	ros 🧊 🥑 Lin	npar Log
Log do Sistema 💌			Salvar Log	🛛 🚵 Imp	orimir Log
	<i>"</i>				
Shutdown Imediato	X Cancelar Shutdow	n	Pronto		
		_			

Após a confirmação, o arquivo de log que se encontra presente no computador cujo nobreak o Supervise está monitorando, terá todos os seus registros deletados.

**Nota**: Após limpar o log de eventos algumas informações ainda são mantidas no log, pois o Supervise precisa manter uma base de tempo desde o início do monitoramento.

Quando o log visualizado for um Log de Arquivo, o botão Limpar Log ficará desabilitado, pois um arquivo de log aberto não poderá ser limpo.

# 8.2.7.5 Visualizando os gráficos de log

Através da guia "Ocorrências / Gráficos de Log" é possível visualizar gráficos baseados nas informações contidas no log de eventos.

👂 Supervise Studio						
I Monitoramento 🛛 🕦	Ocorrências	🖔 Configuraçã	io 🔣	Histórico	1	Sobre
⊗Log de Ocorrências	ill Gráficos de Lo	ig 📴	Documentos	: Salvos	D <b>!</b> Jane	las não Salvas
Tipo de Gráfico:	Quantidade d	e transferências p	ara 'Modo Ba	teria' (por di	a)	•
Qu	antidade de trans	sferências par	a 'Modo B	ateria' (p	or dia)	
corrências						
o apagade de						
20/10/2005	21/10/2005 22/10/200	05 23/10/2005 2 Data	24/10/2005	25/10/2005	26/10/2005	27/10/2005
Aus	ência de Rede Bétrica 🗖	Tensão de Rede b	aixa 🗾 1	Tensão de Red	le alta	1
Período: 20/10	0/05 💌 27/10/05	•				Imprimir
Shutdown Imediato	🗙 Cancelar Shu	tdown	Pr	onto		
Nobreak comunicando	Modo Red	le	Presença	de Rede El	étrica	INFINIUM 1400 T



Acima do gráfico, existe uma caixa com os tipos de gráficos disponíveis.

Na parte inferior da tela, existe um filtro por data, que exibe a última semana como padrão, mas pode ser alterado para qualquer período.

	Ausência de Rede Bétrica 💶 Tensão de Red	de baixa Tensão de Rede alta
Período:	20/10/05 💌 27/10/05 💌	실 Imprimir
Chubdama a	ran di san 🖌 cara dan chas danna	Prosto

Os tipos de gráficos de log disponíveis nesta versão do Supervise são:

### Quantidade de Transferências para 'Modo Bateria' (por dia)

Neste gráfico, é exibida a quantidade de vezes em que o nobreak passou a operar em "Modo Bateria", por dia. Note que somente são exibidas as ocorrências provocadas por falta de energia elétrica e por tensão de rede fora do normal. Se o número de ocorrências por dia for muito grande, isso pode significar uma rede elétrica instável (frequentes variações de tensão e quedas de energia).

### - Tempo de Permanência em 'Modo Bateria' (por dia)

Neste gráfico, é exibido o tempo total em que o nobreak passou a operar em "Modo Bateria", por dia. Se esse tempo for muito grande, isso pode significar que há períodos extensos em que a rede elétrica permanece inoperante ou inadequada.

## 8.2.7.6 Imprimindo os gráficos de log

Para imprimir o gráfico de log exibido, dê um clique sobre o botão "Imprimir". Note que o filtro por data será aplicado inclusive na impressão.



Imprimir		<u>? ×</u>
Impressora		
<u>N</u> ome:	\\ENG9\EPSON Stylus COL	OR 1520   Propriedades
Status: Tipo: Local:	Pronta EPSON Stylus COLOR 1520 LPT1:	
Intervalo de	: impressão	Cópias
C Página C <u>S</u> eleçã	s <u>d</u> e: <u>e</u> té: o	11 22 33 C Agrupa
		OK Cancelar

No diálogo que é exibido, pode-se escolher a impressora e configurá-la.

## Notas:

1. A impressão de gráficos não está disponível nas versões para GNU/Linux.

# 8.2.8 Utilizando o Log de Histórico

Através do Log de Histórico, é possível visualizar grandezas monitoradas pelo Supervise ao longo do tempo, em forma de gráfico. Diferentemente do log de eventos, em que cada registro corresponde a um evento ocorrido, no log de histórico cada registro corresponde a um ponto no tempo onde são coletadas e gravadas diversas informações desse instante específico. Portanto, tem-se um registro sequencial do comportamento do sistema.



Para exibir o gráfico de histórico, escolha o tipo de gráfico na caixa localizada no topo da tela e dê um clique sobre o botão CARREGAR. Pode-se exibir os registros da última hora, do último dia ou do último mês.



**NOTA**: Os registros dos logs de histórico (hora, dia ou mês) são sequenciais em relação ao tempo em que o Supervise esteve monitorando o nobreak. Ou seja, no histórico da "última hora", são exibidas as últimas 3600 amostras com intervalos de pelo menos 1 segundo entre elas. Por exemplo: se o Supervise monitorou o nobreak por 30 minutos, depois o computador e/ou o nobreak permaneceram desligados por 20 minutos, e religados por mais 30 minutos, as primeiras 1800 amostras terão 1 segundo de intervalo entre elas, a amostra seguinte terá um intervalo de 20 minutos em relação a anterior, e as últimas amostras, novamente, um intervalo de 1 segundo entre cada uma delas.

Escolha as grandezas a serem exibidas através das caixas localizadas na parte inferior da tela. Até duas grandezas podem ser exibidas simultaneamente\*\*\*.



Note que existem grandezas binárias, ou seja, que permitem apenas valores SIM ou NÃO. No caso dessas grandezas, o nível superior do gráfico representa SIM e o nível inferior representa NÃO.

Nota: \*\*\* Recurso disponível somente na versão para Microsoft Windows®.



Para imprimir o gráfico, dê um clique sobre o botão IMPRIMIR.

No diálogo que é exibido, pode-se escolher a impressora e configurá-la.

Imprimir		? ×
Impressora		
Nome:	\\ENG9\EPSON Stylus COLO	DR 1520 Propriedades
Status:	Pronta	
Tipo:	EPSON Stylus COLOR 1520	
Local:	LPT1:	
Comentário:		
Intervalo de i	mpressão	Cópias
⊙ <u>I</u> udo		Número de <u>c</u> ópias: 1
C Páginas	de: <u>a</u> té:	
C Seleção		
		OK Cancelar

# Notas:

1. A impressão de gráficos não está disponível nas versões para GNU/Linux.

# 8.2.9 Obtendo informações sobre o Supervise e o Nobreak

No canto inferior direito da tela, é exibido o modelo do nobreak que está comunicando com o Supervise:

Shutdown Imediato	🗙 Cancelar Shutdown	Pronto	
Nobreak comunicando	Modo Rede	Presença de Rede Elétrica	INFINIUM 1400 TI

Na guia "Sobre", podem ser encontradas informações sobre o nobreak (modelo e versão do firmware) e sobre o Supervise (versão e suporte técnico).



# 8.3 Utilizando a Central de Supervisão

A Central de Supervisão é um módulo do Supervise destinado à administração remota de nobreaks, e está presente somente na versão Supervise Studio para Microsoft Windows<sup>®.</sup>

Ela reúne todas as funções de administração e configuração dos nobreaks Ragtech presentes em uma rede corporativa, centralizando tudo numa única aplicação.

A Central de Supervisão pode ser deixada em "background", através de um ícone na barra de notificação do Microsoft Windows<sup>®</sup>, para não atrapalhar na realização de outras tarefas no computador.



A seguir há uma descrição geral da utilização da Central de Supervisão na administração de nobreaks.

🛷 Central de Supervisão						
Arquivo Grupo Computador Nobreak	Sobre					
Meu Computador     000     Ambiente de Rede     Matriz     Administrativo     Matriz     Micro do Chefe     Micro do Chefe     Senium do Chefe     RH     BH     Maria     Maria     Maria	Caminho Ambien Computador Nome: Micro do C Endereço IP: 172 Sistema Operacio Serviço de Monitoran Estado: Ativo	te de Rec hefe 2.16.12.3 <b>onal:</b> Minento	le/Matriz/Admin	istrativo/Micro do 0 xP Professional <b>Versão:</b> 6.1	Chefe	
E S Hitnha	Nobreaks Monito	rados:			[=	10.10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nome	Serviço	Comunicando	Modo Uperação	Estado	Cont.Regress.
🕀 💭 CPD	Senium do Chere	Ativo	Sim	Modo Bateria	Ausencia de Rede Eletrica	a UU:U4:23
⊡⊅ Filial ⊕-⊅ Fábrica	Segundo nobreak	Ativo	SIM	Modo Hede	Rede Eletrica Normal	Desativado
⊕ C Engenharia						>
	Nobreak					
	Nome: Senium d	o Chefe		Porta TC	<b>P</b> : 4375	
	Modelo: SENIUM	1400 TI		Versão d	e Firmware: 1.8	
	Outras Informaçõ	es:		Motivo de	e Shutdown: Autonomia	a esgotando
	<u>E</u> xibir Cliente	C	onfigurar	Shutdown	Cancelar Shut	down
						11

A Central de Supervisão exibe no painel da esquerda uma árvore, estilo "Windows Explorer®", onde são visualizados os nobreaks locais (através do ícone "Meu Computador") e os nobreaks presentes na rede (através do ícone "Ambiente de Rede"), agrupados por computador remoto e por grupos que podem ser criados pelo administrador. Além disso, é possível visualizar o status de monitoramento através do ícone colocado ao lado do nome dado ao nobreak. Um ícone com um X significa que não há comunicação do Serviço de Monitoramento com o nobreak. Um ícone verde representa que o nobreak está comunicando e operando normalmente. Um ícone amarelo indica uma condição de atenção, como ausência de rede elétrica, por exemplo. Um ícone vermelho significa que o nobreak está em uma condição crítica, como falha ou mesmo o fim da carga da bateria se aproximando.

O painel da direita exibe informações sobre o computador, sistema operacional, versão do Serviço de Monitoramento Supervise e dos nobreaks monitorados. Ajuda sobre os elementos da tela pode ser obtida através da barra de status na parte inferior do programa.

### 8.3.1 Criando, Removendo ou Alterando Grupos

Para realizar quaisquer operações na Central de Supervisão, existem opções tanto no menu principal do programa como no menu popup (obtido com um clique com o botão direito sobre um elemento do painel).

Os grupos são organizações lógicas que agrupam computadores ou outros grupos (subgrupos). A criação de grupos na Central de Supervisão é opcional.

O administrador da rede poderia, por exemplo, criar uma estrutura que represente os departamentos da empresa, assim:

+ Ambiente de Rede

- Matriz
  - Administrativo
  - RH
  - Financeiro
  - Vendas
  - CPD
- Filial
  - Fábrica
  - Engenharia
  - Expedição

Note que essa estrutura tem apenas dois níveis (grupo e subgrupo), mas poderia ter inúmeros níveis se isso fosse necessário para facilitar a organização.

Dentro dos grupos, estarão os computadores que monitoram nobreaks (aqueles que têm o Serviço de Monitoramento Supervise instalado e um - ou mais nobreaks conectados em suas portas de comunicação). Para criar um novo grupo, utilize a opção "Criar Novo Grupo". Para remover um grupo existente, clique sobre "Remover Grupo". Para alterar um grupo existente, escolha a opção "Propriedades".

🛷 Central de Supervisão					
Arquivo Grupo Computador Nobrea	ak. Sobre				
Heu Computador	Caminho Ambie	nte de Rede			
Ami Criar Novo Grupo Remover Grupo Adicionar Computador Propriedades	Computador Nome: Endereço IP: Sistema Operac	ional:			
	Serviço de Monitora Estado: Nobreaks Monit	amento torados:	Versä	ăo:	
	Nome Serviço	Comunicando	Modo Operação	Estado	Cont.Regress.
	Nobreak Nome: Modelo: Outras Informaç Exibir Cliente	ões:	urar	Porta TCP: Versão de Firmware Motivo de Shutdow Shutdown Imediato	:: n: Ca <u>ncelar Shutdown</u>
Cria um novo grupo de computadores da	rede				

No caso da criação de um novo grupo ou a alteração de um grupo existente, um diálogo permitirá especificar o nome do grupo.

Novo Grupo	
Nome:	
Matriz	
	1
<u></u> K	<u>Cancelar</u>

### 8.3.2 Adicionando, Removendo ou Alterando Computadores

Os computadores são elementos obrigatórios na estrutura de rede da Central de Supervisão, e podem ser criados dentro de grupos ou subgrupos. Podem ser nomeados de maneira a ser identificados e localizados facilmente dentro da organização.

Somente adicione à Central de Supervisão os computadores que têm o Supervise instalado e um ou mais nobreaks conectados às suas portas de comunicação.

Para incluir um novo computador, utilize a opção "Adicionar Computador". Para remover um computador existente, clique sobre "Remover Computador". Para alterar um computador existente, escolha a opção "Propriedades".

🐼 Central de Supe	rvisão						
Arquivo Grupo Comp	outador Nobreak	Sobre					
Meu Computador		Caminho	Ambie	ente de Rede/M	atriz/Administrativo	)	
E 🛃 Ambiente de Rede	de 🔰	Computado	r				
Adminis Criar Novo ( RH Vendas Adicionar Co		irupo upo mputador Dperacional:					
E- 💭 Filial	Propriedades		Monitora	amento			
	aria cia Técnica ăo	Nobreak	s Moni	torados:	10130		
		Nome S	erviço	Comunicando	Modo Operação	Estado	Cont.Regress.
		Nobreak				Porta TCP-	
		Nome:				Veraão da Eirmwara:	
		Outras In	formaç	ões:		Motivo de Shutdown	ę.
Adiciona um computador	ao grupo seleciona	<u>E</u> xibir (	Cliente	Config	urar	Shutdown Imediato	Ca <u>n</u> celar Shutdown

No caso da inclusão de um novo computador ou a alteração de um computador existente, um diálogo permitirá especificar o nome do computador e seu endereço IP na rede.

Novo Computador	×
Nome:	
Micro do Chefe	
Endereço IP:	
10.0.0.1	
KCancelar	

#### 8.3.3 Adicionando, Removendo ou Alterando Nobreaks

Os nobreaks são elementos obrigatórios na estrutura de rede da Central de Supervisão, e podem ser adicionados dentro de computadores. Podem ser nomeados de maneira a ser identificados e localizados facilmente dentro da organização.

Somente adicione à Central de Supervisão os nobreaks que são monitorados por computadores com o Supervise instalado (o Supervise deve ser Studio com versão igual ou superior a 4.0 – o Supervise Personal não é suportado para administração remota).

Para incluir um novo nobreak, utilize a opção "Adicionar Nobreak". Para remover um nobreak existente, clique sobre "Remover Nobreak". Para alterar um nobreak existente, escolha a opção "Propriedades".

🛷 Central de Supervisão							
Arquivo Grupo Computador M	Jobreak	Sobre					
Meu Computador Meu Computador Ambiente de Rede Matriz Administrativo Micro do Chere RH Ritinha	Adicion Remove	Caminho Computad Nome: Endorog ar Nobrea er Comput dades	o Ambie or Micro do No IP- 1 k ador	ente de Rede/M Chefe 72.16.12.3 i <b>onal:</b> Desco mento	latriz/Administrativo nhecido	o/Micro do Chefe	
Lúcia José Lícia Lícia José		Estado: Nobrea	Desati ks Moni	vado torados:	Versā	io: Desconhecida	
Financeiro Adriana CPD Servidor Web Servidor Arquivo Servidor BD	-	Nome	Serviço	Comunicando	Modo Operação	Estado	Cont.Regress.
Gomes Ronaldinho		Nobreak Nome:				Porta TCP:	
Fresa CNC		Modelo: Outras I	nformaç	:ões:		Versão de Firmware Motivo de Shutdowi	: n:
Ricardo Joãozinho	•	Exibi	r Cliente	Config	urar	Shutdown Imediato	Cancelar Shutdown
Adiciona um nobreak ao computado	r selecior	nado					11

No caso da inclusão de um novo nobreak ou a alteração de um nobreak existente, um diálogo permitirá especificar o nome do nobreak e a porta TCP configurada no Serviço de Monitoramento Supervise instalado no computador que o monitora.

Novo Nobreak	
Nome:	
Senium do Chefe	
Porta TCP:	
4375	
<u> </u>	<u>C</u> ancelar

### 8.3.4 Monitorando nobreaks remotamente com a Central de Supervisão

Além de mostrar o status dos nobreaks locais e da rede, a Central de Supervisão permite ao administrador realizar algumas ações sobre os computadores e nobreaks monitorados.

🐼 Central de Supervisão						
Arquivo Grupo Computador Nobreal	< Sobre					
Ambiente de Rede Ambiente de Rede Ambiente de Rede Administrativo Administrativo Administrativo Chefe Senium do Chefe	Caminho Ambiente de Rec Computador Nome: Micro do Chefe Endereço IP: 172.16.12.3	de/Matriz/Adminis	trativo/Micro do Ch XP Professional	efe		
BH BH BH BH Infinium B Infinium B Infinium B Infinium B Infinium B Infinium B Infinium	Shutdown Imediato Cancelar Shutdown Exibir Cliente de Monitoramento Configurar	Versão: 6.1				
😟 💭 Vendas	Propriedades	Comunicando	Modo Operação	Estado	Cont.F	
	Segundo nobreak Ativo	Sim Não	Modo Rede Desconhecido	Rede Elétrica Norm Desconhecido	al Desati Desati	
⊞D Fabrica ⊕D Engenharia ⊕D Assistência Técnica						
⊞- <mark>)</mark> Expedição	Nobreak Nome: Senium do Chefe Modelo: SENIUM 1400 TI Outras Informações: <u>E</u> xibir Cliente Co	on <u>f</u> igurar	Porta TCP: Versão de Motivo de <u>S</u> hutdown Ir	: 4375 Firmware: 1.8 Shutdown: mediato Cancelar St	hutdown	

Através dos menus popup (obtidos com botão direito do mouse), do menu principal ou dos botões localizados no painel inferior direito da Central de Supervisão, é possível realizar as seguintes ações:

- Realizar shutdown imediato (manual) do computador / nobreak monitorado;
- Cancelar um shutdown que esteja em andamento;
- Exibir o Cliente de Monitoramento Supervise, apontando para o nobreak em questão (local ou remoto);
- Configurar o Supervise instalado no computador em questão (local ou remoto).

## 8.3.5 Configurando as opções da Central de Supervisão

Através do menu principal, Arquivo / Opções, é possível configurar as opções da Central de Supervisão. A seguir serão detalhadas essas opções.

🐼 Central de Supervisão - Opções 🛛 🔀
Geral Notificação
✓ Permite alterações nos itens do "Ambiente de Rede"
Compartilha arquivo do "Ambiente de Rede" em uma pasta
Caminho:
C:\Rede\
Navegação
🔽 Exibe o ícone "Meu Computador"
🔽 Expande itens na árvore de navegação quando:
✓ Nobreak perde comunicação
🔽 Nobreak entra em Modo Bateria
Ocorre uma condição crítica
<u> </u>

8.3.5.1 Opções da guia "Geral"

Nesta guia estão as opções gerais da Central de Supervisão.

- Permite alterações nos itens do "Ambiente de Rede": se este item estiver desmarcado, proíbe o usuário de adicionar, alterar ou remover os grupos, computadores e nobreaks cadastrados na Central de Supervisão. O padrão para esta opção é permitir as alterações.
- Compartilha arquivo do "Ambiente de Rede" em uma pasta: se este item estiver marcado, permite o compartilhamento da lista de computadores e nobreaks monitorados com outros computadores na rede (também com a Central de Supervisão instalada). No campo "caminho" deve ser especificada uma pasta de rede, acessível por todos os outros computadores com a Central de Supervisão.

Esse recurso permite a administração dos nobreaks a partir de diversos computadores na rede, sem que o administrador tenha que cadastrar os nobreaks em cada um dos computadores, ou seja, a alteração feita no cadastro automaticamente se reflete em qualquer terminal de rede.

Nota: A Central de Supervisão sempre atualiza o arquivo de configuração local com a versão mais recente do arquivo compartilhado. Se o arquivo compartilhado for mais antigo do que o arquivo de configuração local, a Central de Supervisão exibe um diálogo de confirmação antes de sobrescrever o arquivo compartilhado.

- Exibe o ícone "Meu Computador": por padrão, a Central de Supervisão exibe um ícone com os nobreaks monitorados localmente, chamado "Meu Computador". Desmarcando esta opção, o ícone não é exibido.
- Expande itens na árvore de navegação quando: este conjunto de opções permite escolher quais eventos podem automaticamente expandir os itens no painel à esquerda da Central de Supervisão. Se um nobreak estiver oculto no painel e uma das condições configuradas nesta opção ocorre, ele é automaticamente exibido para permitir uma melhor notificação visual.

🟈 Central de Supervisão - Opções		
Geral Notificação		
<ul> <li>Exibe Janelas de Notificação</li> <li>Somente quando o programa estive</li> <li>Somente exibe notificações negativ</li> <li>Evibe a Central de Supervisão ao cl</li> </ul>	r minimizado 'as	
Notificar quando: Vobreak inicia ou perde comunicação Cobreak muda Modo de Operação Corre uma condição crítica Corre uma condição não crítica	<ul> <li>Estado da Rede Elétrica muda</li> <li>Carga de Bateria está baixa</li> <li>Controle Remoto é acionado</li> <li>Nobreak está desligando</li> </ul>	
	Cancelar	

8.3.5.2 Opções da guia "Notificação"

Nesta guia estão as opções referentes à janela popup de notificação da Central de Supervisão (que é exibida no canto inferior direito do desktop).

- Exibe Janelas de Notificação: se este item estiver desmarcado, nenhuma janela de notificação é exibida, caso contrário (padrão), a janela é exibida quando um evento configurado (veja a seguir) ocorre.
- Somente quando o programa estiver minimizado: se este item estiver marcado, a janela de notificação só é exibida se a Central de Supervisão estiver minimizada.
- Somente exibe notificações negativas: se esta opção estiver marcada, são notificados somente os eventos "negativos", ou seja, perda de comunicação, ausência de energia elétrica, falha no equipamento, fim de bateria, etc. Outros eventos, considerados "positivos", como retorno de energia elétrica, nobreak iniciando comunicação, etc, não são exibidos. O padrão para esta opção é desmarcada.
- Exibe a Central de Supervisão ao clicar na janela de notificação: com essa opção marcada, a Central de Supervisão é maximizada quando é dado um clique sobre a janela de notificação (este é o padrão).
- Notificar quando: este conjunto de opções permite definir quais grupos de eventos disparam a exibição da janela de notificação. Se nenhuma dessas opções estiver marcada, nenhuma janela de notificação é exibida. O padrão é todas as opções marcadas.

# 8.4 Gerenciador de Baterias Supervise (\*)

O Gerenciador de Baterias Supervise(\*) é um módulo destinado a realização de testes de autonomia das baterias dos nobreaks Ragtech, e está presente na versão para Microsoft Windows<sup>®.</sup>

Para executar o Gerenciador de Baterias Supervise, pode ser usado o ícone correspondente no Menu Iniciar / Programas / Supervise, ou então utilizar a função "Testar Bateria" presente no Configurador Supervise.

Todos os pre	ogramas 🜔 🛗 Supervise Studio	ſ	<ul> <li>Besinsteller Supervise</li> <li>Gerenciador de Baterias Supervise</li> </ul>
	Pazer logoff 🚺 Desligar o computador	C	
Iniciar	6 🕹		
Corr	anciador do Batorias Superviso no Monu I	niciar (	do Microsoft Windows®

ferenciador de Baterias Supervise no Menu Iniciar do Microsoft Windows

🕗 Configurador Supervise 🛛 🔀
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown
Configuração Agendamento
Informações Modelo: Senium Porta de Comunicação: USB
Opções de Shutdown         Image: Desligar Equip. no Shutdown         Image: Desligar Equip. no Shutdown         Image: Desligamento parcial (stand-by)             Tempo disponível para shutdown:             Image: Desligamento parcial (stand-by)             Tempo de para shutdown:             Image: Desligamento parcial (stand-by)             Tempo de Autonomia:              Tempo de Autonomia:              Tempo de Autonomia:
Configurações Críticas Corrente de Carga da Bateria: Sensibilidade de Rede: Baixa Vormal Vormal Cada: 120 Cias Testar Bateria
Salvar Fechar Padrão

'Testar Bateria" no Configurador Supervise

#### Nota:

\* Os nobreaks Easy Pro e Save Digital apresentam diferenças com relação ao gerenciamento da(s) bateria(s). Veja a seção 8.5, "Recursos Exclusivos dos Nobreaks Easy Pro e Save Digital".

Ao abrir o Gerenciador de Baterias Supervise, a seguinte janela é exibida:



Para continuar com o teste de baterias, clique no botão "Próximo".



Para a realização do teste é necessário que a(s) bateria(s) tenha(m) sido previamente carregada(s) por pelo menos 24 horas. Caso isso não tenha sido feito, clique no botão "Sair" e deixe o nobreak conectado à rede elétrica por por esse período, executando o Gerenciador de Baterias Supervise mais tarde.

Se o teste for realizado sem esse procedimento de carga total da(s) bateria(s), os resultados mostrarão tempos incorretos, muito abaixo da capacidade real da(s) bateria(s).

Para continuar com o teste de baterias, clique no botão "Próximo".



Ao clicar no botão "Próximo", o teste de baterias será iniciado. O nobreak será mantido em "Modo Inversor" (operando somente com a(s) bateria(s)), até que a autonomia se esgote.

**Atenção!** Durante esse procedimento, não efetue nenhum toque em qualquer uma das teclas no painel do nobreak, pois o teste de baterias será interrompido e o resultado do tempo de autonomia será anormalmente abreviado.

Caso o modelo do nobreak não possua o recurso automático para entrar em "Modo Inversor", o usuário será solicitado a desconectar o plugue do nobreak da tomada da rede elétrica.

😍 Gerenciador de Baterias Supervise	
ragtech	Marke
Desconecte o nobreak da rede elétrica	(retirando o plugue da tomada) 00:00:00

A partir desse momento, a(s) bateria(s) do nobreak serão descarregadas, e o Gerenciador de Baterias Supervise inicia a contagem do tempo de autonomia.

😍 Gerenciador de Baterias Supervise	
ragtech	Mark
Realizando a descarga completa da bater	ria. Aguarde
	02:02:54
	Tempo de Autonomia

Quando a autonomia da(s) bateria(s) chega ao fim, o nobreak retorna para "Modo Rede" e o Gerenciador de Baterias Supervise apresenta o resultado do teste (para os modelos que possuem o recurso de entrar em "Modo Inversor" automaticamente).

Caso o modelo do nobreak não possua o recurso automático para entrar em "Modo Inversor", o computador é automaticamente desligado pelo Supervise. Após isso, é necessário religar o nobreak na rede elétrica, e o computador; e então, executar novamente o Gerenciador de Baterias Supervise.

O Gerenciador de Baterias Supervise apresenta o resultado do teste, como no exemplo abaixo:

🛿 Gerenciador de Baterias Supervise	
ragtech	
O teste de autonomia da bateria foi concluído.	
Carga Média (Potência de Saída) 28%	
Tempo de Autonomia aproximado: 0.2:05:28	
É recomendável executar novamente este assistente daqui a 120 dias.	
Clique em "Concluir" para finalizar este assistente.	
Concluir	

A Carga Média corresponde a média da potência consumida pelos equipamentos conectados nas saídas do nobreak durante a realização do teste.

O Tempo de Autonomia representa a duração do teste, ou seja, por quanto tempo as baterias permitiram alimentar os equipamentos ligados nas saídas do nobreak até que elas se esgotassem.

Após a realização de um teste de autonomia, o Gerenciador de Baterias Supervise armazena o resultado, permitindo fazer comparações futuras, nos próximos testes a serem realizados. Num próximo teste realizado pelo Gerenciador de Baterias Supervise, os seguintes tipos de resultado poderão ser exibidos:

🗘 Gerenciador de Baterias Supervise	×
ragtech	
O teste de autonomia da bateria foi concluído.	
Carga média (potência de saída) 24% Tempo de autonomia aproximado: 02:24:24 Capacidade da bateria: 100%	
É recomendável executar novamente este assistente daqui a 120 dias.	
Clique em "Concluir" para finalizar este assistente.	
Concluir	

Nesse exemplo, o resultado do teste apresenta que a capacidade da(s) bateria(s) ainda está satisfatório, pois a comparação com testes anteriores revela um valor de 100%.



Já nesse outro exemplo, o resultado do teste mostra que a capacidade da(s) bateria(s) está muito baixa, pois a comparação com testes anteriores revela um valor de 20%, sendo recomendável então, substituir a(s) bateria(s) do nobreak Ragtech.

# 8.5 Recursos Exclusivos dos Nobreaks Easy Pro e Save Digital

Os nobreaks Easy Pro e Save Digital possuem alguns recursos adicionais, não presentes nos outros modelos. Abaixo são descritas as principais funcionalidades presentes no Supervise, exclusivas para os modelos Easy Pro e Save Digital.

## 8.5.1 Gerenciamento de Bateria

Os nobreaks Easy Pro e Save Digital permitem uma fácil troca de bateria(s) e os modelos de Easy Pro que possuem conector de expansão de bateria permitem a inclusão / remoção de módulo(s) externo(s) de bateria. Por esse motivo, algumas situações podem ser sinalizadas pelo Supervise quando em operação com estes nobreaks:

- Nenhuma bateria detectada. Nesse caso, o nobreak está operando sem bateria(s), se comportando como um estabilizador apenas. Caso haja uma ou mais baterias conectadas (interna ou externamente), convém desligar o nobreak e verificar as suas conexões.
- A bateria apresenta deficiência em sua capacidade (envelhecimento). Nesse caso, um módulo de expansão foi removido ou a vida útil da(s) bateria(s) está comprometida. Se nenhum módulo externo de baterias foi removido, então é aconselhável realizar o procedimento de descarga completa da(s) bateria(s), confirmando essa operação diretamente no diálogo apresentado, ou através do Configurador Supervise.

🜮 Configurador Supervise 🛛 🔀
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown
Configuração Agendamento
Informações
Modelo: Easy Pro Porta de Comunicação: USB
Opções de Shutdown
✓ Desligar Equip. no ShutdownTempo disponível para shutdown: 120 ♀ segundosTempo de Autonomia: 5 ♀ minutosTempo em Bateria Baixa: 20 ♀ segundosNível de Bateria Baixa: 0< ♀ %
Configurações Críticas
Corrente de Carga da Bateria: Sensibilidade de Rede: Configurar PowerLook
Baixa 💌 Normal 💌 Descarga Completa de Bateria
Salvar Fechar Padrão

Baterias chumbo-ácidas, sejam seladas ou automotivas, precisam, de tempos em tempos, serem completamente descarregadas para minimizar o processo de sulfatação de suas placas. Se isto não for feito, poderá ocorrer uma sensível redução do tempo de autonomia, e até, em casos extremos, a perda total das baterias. Essa opção permite ao nobreak descarregar completamente a(s) bateria(s), enquanto ele está sendo alimentado normalmente pela rede elétrica. Após a descarga completa, deve-se realizar um ciclo total de carga, por pelo menos 24 horas em modo rede. Caso a autonomia ainda esteja muito baixa após esse processo de recarga, deve-se substituir a(s) bateria(s) ou módulo(s).

- Foi detectado um aumento na capacidade da bateria. Essa notificação pode ser exibida quando um módulo de expansão de baterias for adicionado.
- Foi detectada uma grave redução na capacidade da bateria. Nesse caso, um módulo de expansão pode ter sido removido. Se esse for o caso, a redução deverá ser confirmada no diálogo. Caso nenhum módulo tenha sido removido, convém realizar um shutdown manual, selecionando essa opção no diálogo. Após o desligamento do nobreak, as conexões do(s) módulo(s) externo(s) de bateria deve(m) ser verificada(s).

#### 8.5.2 PowerLook

Um novo recurso presente nos nobreaks Easy Pro e Save Digital é o PowerLook, que possibilita o desligamento automático do nobreak quando estiver em baixo consumo, durante um tempo predefinido. Para alterar os parâmetros do PowerLook, deve-se utilizar o Configurador Supervise.

🜮 Configurador Supervise 🛛 🔀
Serviço de Monitoramento Cliente de Shutdown
Configuração Agendamento
Informações
Modelo: Easy Pro Porta de Comunicação: USB
Dpções de Shutdown
✓ Desligar Equip. no Shutdown       Tempo disponível para shutdown:       Tempo de Autonomia:       Tempo em Bateria Baixa:       Nível de Bateria Baixa:         120       Segundos       5       minutos       20       segundos       0       %
Configurações Críticas
Corrente de Carga da Bateria: Sensibilidade de Rede: Configurar PowerLook
Baixa Vormal Descarga Completa de Bateria
Salvar Fechar Padrão

Após acionar o botão "Configurar PowerLook...", o seguinte diálogo é exibido:

Configurar PowerLook 🔀	
Este diálogo permite configurar o tempo em que o nobreak permanecerá em baixo consumo antes de ser automaticamente desligado.	
Tempo do PowerLook: 🧧 🎅 segundos 🛛 Desabilitar PowerLook	
Nota: Ao pressionar o botão "OK", será efetuado um shutdown do sistema.	
(Caso necessite desabilitar o PowerLook sem o uso do computador, ligue o nobreak e desligue-o em menos de 4 segundos usando a chave on-off).	
OK Cancelar	

Nesse diálogo é possível configurar o tempo em baixo consumo para o PowerLook ou desabilitá-lo completamente.

Caso o PowerLook seja desabilitado, o nobreak não será automaticamente desligado, mesmo que esteja em baixo consumo (pequena ou ausência de carga sendo consumida em suas saídas).

Quando o PowerLook é habilitado, o Supervise automaticamente realiza um shutdown do sistema, fazendo com que a carga consumida na saída do nobreak seja reduzida (pressupondo que o computador esteja alimentado pelo nobreak Easy Pro ou Save Digital, ou seja, seu plugue de energia conectado a uma das tomadas de saída do nobreak). Após isto, será necessário realizar o desligamento manual do nobreak (via chave ON-OFF). Nesse momento, o nobreak realizará a medida da potência consumida em sua saída e memorizará esse valor.

Após esse a execução desse procedimento, toda vez que a potência de saída cair para o valor memorizado (por exemplo, se o computador for desligado), o nobreak esperará pelo tempo definido na configuração do PowerLook e então, se desligará automaticamente, poupando energia elétrica.
## 9. Solução de Problemas

Aqui há uma série de possíveis soluções para eventuais problemas com o Supervise. Antes de entrar em contato com o suporte técnico, verifique na tabela a seguir se não há uma solução fácil para seu problema.

Problema / Sintoma	Possíveis Causas	Solução
Aparece a mensagem "Nobreak Desconectado" no canto inferior esquerdo da tela e todos os mostradores estão zerados.	1. O cabo de comunicação não está bem conectado ou apresenta problemas.	-Utilize um cabo serial conhecido como "extensor de mouse" em boas condições, ou cabo USB tipo A-B.
		-Certifique-se de que o cabo de comunicação está bem conectado no nobreak e no microcomputador.
	<ol> <li>O nobreak não está em modo rede, bateria ou stand-by</li> </ol>	-Se o nobreak não alimentar o computador onde o Supervise está instalado, verifique se o mesmo está ligado, operando em um dos modos citados ao lado.
	3. Se aparece a mensagem "Procurando Serviço de Monitoramento" na tela do Cliente de Monitoramento Supervise, o Serviço de Monitoramento está desativado.	-Veja a solução para o problema: "Aparece a mensagem Procurando Serviço de Monitoramento".
	<ol> <li>A configuração da porta serial no Supervise não coincide com a porta usada para conectar o nobreak.</li> </ol>	-Veja a seção "Configurando o Supervise" deste manual.
	5. O nobreak está descalibrado.	-Solicite a calibração do nobreak numa assistência técnica autorizada. Note que todos os nobreaks saem de fábrica calibrados.
Aparece a mensagem "Procurando Serviço de Monitoramento" na parte inferior da tela do Cliente de Monitoramento Supervise.	<ol> <li>O Serviço de Monitoramento não está ativado.</li> </ol>	-Ative o Serviço de Monitoramento, usando a opção "Serviços" do Painel de Controle do Windows (ou através do configurador supconf/csupconf para GNU/Linux); ou ainda, reinicie o computador.
		-Reinstale o Supervise.
	2. O Serviço de Monitoramento e/ou o Cliente de Monitoramento Supervise foram bloqueados por um firewall ou antivírus.	-Caso possua um firewall no computador onde o Supervise está instalado, libere o uso das portas TCP/IP utilizadas (default 4375).
		-Caso possua um programa antivírus, libere os executáveis do Supervise adicionando-os na lista de "exceções" ou "lista branca".

Problema / Sintoma	Possíveis Causas	Solução
	3. Já existe um outro aplicativo usando a porta TCP/IP utilizada.	-Consulte a documentação do aplicativo para alterar a porta TCP/IP usada por ele, ou altere no Supervise** (Clientes e Serviços).
		Nota: ** Recurso não disponível na versão Supervise Personal.
Aparecem valores estranhos nos indicadores da tela de monitoramento.	1. O nobreak está descalibrado.	-Verifique se na guia "Sobre", aparece a mensagem "Nobreak Descalibrado".
		-Solicite a calibração do nobreak numa assistência técnica autorizada. Note que todos os nobreaks saem de fábrica calibrados.
	2. A versão do firmware ou modelo do nobreak é incompatível com esta versão do Supervise.	-Entre em contato com o Suporte Técnico, informando os dados que constam na guia "Sobre" do Cliente de Monitoramento.
Aparecem contagens regressivas com tempos estranhos ou o agendamento de wake-up / night-off não funciona corretamente.	1. O calendário / relógio do sistema foi alterado após realizado um agendamento ou durante uma contagem regressiva.	<ul> <li>Evite alterar constantemente o calendário / relógio do sistema.</li> <li>Caso isso seja necessário, reinicie o computador após a alteração.</li> </ul>
		-Não retroceda o relógio / calendário do sistema com o Supervise em operação, sem reiniciar o computador após a mudança.
Algumas funções do programa parecem não funcionar.	1. O Serviço de monitoramento não está ativado ou o nobreak não está comunicando corretamente com o Supervise.	-Veja as soluções para os problemas: "Aparece a mensagem Procurando Serviço de Monitoramento" e "Aparece a mensagem Nobreak Desconectado no canto inferior esquerdo da tela e todos os mostradores estão zerados".
	2. O computador tem poucos recursos de sistema disponíveis.	-Aguarde alguns segundos após utilizar cada função do programa, pois a operação do Supervise pode ser comprometida por computadores com pouca memória disponível ou baixo poder de processamento.

Problema / Sintoma	Possíveis Causas	Solução
Após instalar ou configurar o Supervise, o cursor do mouse pára de responder ou fica instável, impossibilitando o uso do mouse dentro do Sistema Operacional.	1. Um nobreak foi configurado no Supervise para utilizar uma porta serial que já está em uso pelo mouse.	Sistemas Operacionais Microsoft Windows:
		<ul> <li>Pare o Serviço de Monitoramento através do Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / Serviços;</li> </ul>
		Sistemas Operacionais Linux:
		<ul> <li>Através do console, dentro do diretório onde o Supervise está instalado, execute com privilégios administrativos o comando:</li> </ul>
		# ./supsrv.sh stop
		Após isso, use o Configurador Supervise para alterar a porta de comunicação usada pelo nobreak e em seguida reinicie o Serviço de Monitoramento ou o computador.
São exibidos caracteres estranhos nas telas ou mensagens do Supervise (versão para GNU/Linux).	1. A página de código (nas configurações de 'locale') não é suportada pelos programas do Supervise.	<ul> <li>Altere a página de código (e configurações de idioma) para iso8859-1 ou "Latin 1".</li> </ul>
As fontes (tipos de letras) aparecem muito grandes ou muito pequenas nas telas gráficas do Supervise (versão para GNU/Linux).	1. A biblioteca GTK não está corretamente configurada.	<ul> <li>Instale pacotes de fontes que possam ser usadas pelo GTK e configure as fontes usadas pela biblioteca (veja <u>http://www.gtk.org</u> para maiores informações).</li> </ul>
	2. Não existem fontes instaladas no sistema (ou há um número pequeno de opções de fontes) suportadas pelo GTK.	
Ajusto as fontes e estilos para o Gnome (ou para as aplicações GTK) e nada acontece com a aparência do Supervise (versão para GNU/Linux).	1. Os ajustes estão alterando as configurações da biblioteca GTK em uma versão diferente de 2.x, mas o Supervise utiliza a GTK 2, que não compartilha os mesmos arquivos de configuração.	- Veja a solução para o problema "As fontes (tipos de letras) aparecem muito grandes ou muito pequenas nas telas gráficas do Supervise".
Aparecem mensagens de erro ao iniciar os módulos do Supervise, acusando falta de bibliotecas no sistema (versão para GNU/Linux).	1. As bibliotecas requeridas para o funcionamento do Supervise não estão corretamente instaladas (ou estão em versões incompatíveis).	-Veja a seção "Requisitos do Sistema" deste manual, e instale todos os pacotes requeridos (consulte a documentação de sua distribuição para saber como instalar pacotes).

Problema / Sintoma	Possíveis Causas	Solução
Meu sistema não entra em hibernação, mesmo com a opção correspondente habilitada.	1. O Sistema Operacional não suporta hibernação ou ela está desativada.	<ul> <li>No Windows, habilite a opção de hibernação no Painel de Controle / Opções de Energia.</li> </ul>
		- No GNU/Linux, tente executar como root o comando hibernate. Se não for bem- sucedido, significa que o Suspend2 + hibernate não estão instalados e operando no sistema.
		Neste caso, há duas opções:
		1. Recompilar o kernel com o patch Suspend2 e instalar o script 'hibernate' (veja a seção "Requisitos do Sistema" deste manual para maiores informações).
		IMPORTANTE: Não nos responsabilizamos por quaisquer danos que possam ocorrer na tentativa de realizar essa operação, nem fornecemos suporte técnico para esse procedimento; faça por sua conta e risco.
		2. Não utilizar o recurso de hibernação.
Não consigo achar o código-fonte do Supervise das versões para GNU/Linux. ou Gostaria de recompilar o Supervise	1. O Supervise não está licenciado sob GPL, BSD ou outra licença para livre distribuição do código-fonte.	- Apesar de possuir versões para Sistemas Operacionais chamados "Open Source" (de código aberto), o software Supervise não é "Open Source". Sendo assim, não existe código-fonte para livre distribuição.
para outras versões desses Sistemas Operacionais ou acrescentar funcionalidades.		- Se quiser reportar algum bug ou solicitar alguma funcionalidade desejada, entre em contato com o Suporte Técnico.
O Supervise não tem recursos para funcionamento em rede (remotamente).	1. A versão instalada é do Supervise Personal.	- Faça uma atualização para a versão corrente do Supervise Studio em todos os computadores da rede. Consulte o departamento
ou		de vendas para obter informações.
O Supervise não funciona com outros modelos de nobreak Ragtech.		
O Supervise não desliga o computador e nem o nobreak nos momentos programados, além de não enviar notificações sobre o shutdown.	1. A cópia do Supervise Studio não está ativada (registrada) no computador onde o nobreak está sendo monitorado.	<ul> <li>Entre em contato com o Departamento Técnico solicitando a ativação do Supervise Studio, conforme descrito na seção 6.4, "Ativando o Supervise Studio".</li> </ul>
Além disso, uma mensagem "Cópia não registrada" é periodicamente exibida.		

Problema / Sintoma	Possíveis Causas	Solução
Ao substituir um nobreak USB por outro, o Supervise parou de comunicar com o nobreak.	1. O Supervise precisa atualizar as informações internas sobre o nobreak USB.	<ul> <li>Vá até o Configurador Supervise e abra a aba "Serviço de Monitoramento".</li> </ul>
		<ul> <li>Altere a porta de comunicação de USB para Serial e clique no botão "Aplicar".</li> </ul>
		<ul> <li>Altere a porta de comunicação de Serial para USB novamente, e clique mais uma vez no botão "Aplicar".</li> </ul>
		Esse procedimento forçará o Supervise a atualizar as informações internas sobre o novo nobreak USB conectado.
	2. Os arquivos do Supervise podem ter sido corrompidos.	-Reinstale o Supervise. Caso o problema persista, entre em contato com o Suporte Técnico.
O Log de Ocorrências não é atualizado com os eventos mais recentes, ou o Log de Histórico não é atualizado com o passar do tempo, mesmo com o nobreak sendo monitorado constantemente.	1. Problemas com permissões de escrita no diretório onde o Supervise está instalado ou disco rígido sem espaço disponível.	<ul> <li>-Reinstale o Supervise com permissões administrativas (usuário Administrador no Microsoft Windows ou 'root' no GNU/Linux).</li> <li>-Elimine arquivos desnecessários e libere espaço no disco rígido. Caso o problema persista, entre em contato com o Suporte Técnico.</li> </ul>
Outro problema não relacionado.	1. Os arquivos do Supervise podem estar corrompidos.	-Reinstale o Supervise. Caso o problema persista, entre em contato com o Suporte Técnico.
		IMPORTANTE: Não fornecemos suporte técnico para administração e configuração de Sistemas Operacionais, como o GNU/Linux. Se tiver problemas que não estejam diretamente relacionados ao Supervise e não possuir conhecimentos técnicos suficientes para solucioná-los, procure o suporte técnico do fornecedor da distribuição ou da gigantesca comunidade Linux presente no mundo.

## **10.** Convenções adotadas neste manual

Para simplificar o entendimento deste manual, foram empregadas as seguintes convenções:

- O termo "**nobreak**" se refere a qualquer equipamento Ragtech com comunicação inteligente (podendo ser um nobreak ou um estabilizador). Note que estabilizadores, ao contrário dos nobreaks, não possuem bateria(s), então todas as referências à "carga de bateria", "fim de bateria", "tensão de bateria", "modo bateria", etc, não se aplicam a estabilizadores.

## 11. Ajuda e Suporte Técnico

Para tirar dúvidas ou solucionar problemas do Supervise, entre em contato com o nosso suporte técnico.

Agradecemos por ter escolhido a marca Ragtech!

Ragtech Tel. (0xx11) 2147-3000 Web: <u>http://www.ragtech.com.br</u> E-mail: <u>suporte@ragtech.com.br</u>