

Monitoramento de nobreaks inteligentes Ragtech

Manual do Usuário

Versão 8.4 – Rev. 0

Sumário

1. Introdução	3
2. Recursos do Supervise	3
3. Requisitos Mínimos de Hardware e Software	3
3.1 Versão para Microsoft Windows [®]	3
4. Instalação Física	4
5. Instalação do Supervise	5
5.1 Instalação - Versão para Microsoft Windows®	5
6. Desinstalação do Supervise	8
6.1 Versão para Microsoft Windows [®]	8
7. Operação do Supervise	10
7.1 Identificação do nobreak	11
7.2 Informações do nobreak	11
7.3 Mudando a cor	12
7.4 E-mail de notificação	12
7.5 Registro de Eventos	13
7.6 Registro de Dados	14
7.7 Cadastrando o nobreak no aplicativo do celular	15
8. Solução de Problemas	16
9. Convenções adotadas neste manual	17
10. Ajuda e Suporte Técnico	17

1. Introdução

Parabéns! Você acaba de adquirir o software de monitoramento de nobreaks. **Supervise** é o software para monitoramento de nobreaks **Ragtech**. Através do **Supervise** é possível monitorar vários parâmetros do nobreak, gerar logs e gráficos das grandezas elétricas em função do tempo, gerar logs e gráficos de eventos no nobreak. Enviar e-mails a cada evento ocorrido e ainda trocar a cor em alguns modelos.

Nota: Para maior entendimento dos termos empregados neste manual, leia primeiro a seção: "Convenções adotadas neste manual".

2. Recursos do Supervise

O Supervise é disponibilizado no site da Ragtech: <u>http://www.ragtech.com.br</u>. Aqui estão os principais recursos do Supervise:

- Monitoramento de nobreaks Ragtech com comunicação serial inteligente ou USB;
- Medições das tensões de entrada, saída e bateria, nível de carga de bateria, potência consumida, frequência e corrente de saída e temperatura;
- Visualização do status do nobreak Ragtech e da rede elétrica;
- Filtragem por hora, dia ou mês para visualização de dados e eventos (log);
- Visualização de gráficos dos dados e eventos;
- Desligamento automático por tempo de autonomia;
- · Envio de mensagem de evento relativa aos eventos ocorridos no nobreak;
- Não é necessário reiniciar o sistema após instalação;
- · Conexão remota via rede TCP/IP;
- Compativel com todos os nobreaks Ragtech;
- Aplicativo Supervise Android e los para monitoramento remoto;

3. Requisitos Mínimos de Hardware e Software

Para que o Supervise opere corretamente são necessários:

- Nobreak Ragtech, com comunicação serial RS232 ou USB;
- Arquivo de instalação do Supervise obtido a partir de <u>http://www.ragtech.com.br;</u>
- · Cabo de comunicação;
- Porta serial RS232 ou USB livre (e operando) no sistema;
- Protocolo TCP/IP instalado (mesmo que não haja rede local);
- Pelo menos 100MB de espaço livre no disco rígido (para correto funcionamento do Sistema Operacional);

3.1 Versão para Microsoft Windows®

Sistema Operacional Compatível (32 ou 64 bits):

- Microsoft Windows[®] Vista
- Microsoft Windows[®] 7

- Microsoft Windows[®] 8 / 8.1
- Microsoft Windows® 10

4. Instalação Física

Para o funcionamento do Supervise, o nobreak Ragtech deve estar conectado ao computador através de uma porta serial ou USB. Conecte o cabo de comunicação a uma porta livre do computador e à saída de comunicação USB do nobreak.

Certifique-se de que o cabo esteja bem conectado ao nobreak e ao computador, pois caso contrário, isso pode gerar problemas de comunicação entre o nobreak e o Supervise.



(figura meramente ilustrativa, para conexão USB usar um cabo A-B)

5. Instalação do Supervise

5.1 Instalação - Versão para Microsoft Windows®

Para instalar o Supervise no Microsoft Windows[®], siga os procedimentos descritos a seguir:

- Faça Login no sistema como Administrador ou com um usuário com privilégios administrativos no computador.
- Vá até a pasta onde se encontra o programa de instalação do Supervise e dê um duplo clique sobre o seu ícone.



Uma tela de aviso do Windows deve aparecer, para que a instalação prossiga você deverá clicar em "Sim", caso contrário o programa de instalação não vai conseguir gravar as informações necessárias no sistema e a instalação será cancelada.

Controle de Conta de Usuário	×	<
Deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no seu dispositivo?		
supervise-8.4-0.win-setup	.exe	
Fornecedor: Desconhecido Origem do arquivo: Disco rígido deste computador		
Sim	Não	

 Caso exista alguma versão do Supervise instalada no computador, o instalador deverá perguntar se você deseja desinstalar o programa. Se desejar continuar, responda "Sim".



 Aguarde até o desinstalador terminar de apagar a versão anterior que foi localizada.

Desinstalar Supervise	×
Status da Desinstalação	_
Por favor espere enquanto o Supervise é removido do seu computador.	
Desinstalando o Supervise	
	Cancelar
	221120101

Após finalizar a desinstalação, clique no botão "Próximo" para continuar a instalação.



 Na janela de diálogo seguinte escolha o local onde os arquivos do Supervise serão gravados.

Supervise - Instalador		_		\times
Selecione o Local de Destino				
Aonde o Supervise deve ser instalado?				C
0 Instalador instalará o Supervise	e na seguinte pasta.			
Pra continuar, clique em Próximo. Se você diferente, clique em Procurar.	ê gostaria de selecionar	uma	pasta	
C:\Program Files (x86)\Supervise			Procurar	
Pelo menos 34,8 MB de espaço livre em d	isco é requerido.			

 Caso deseje ter um atalho com ícone na área de trabalho você deverá marcar a opção conforme abaixo:

🔂 Supervise - Instalador	-		×
Selecionar Tarefas Adicionais			
Quais tarefas adicionais devem ser executadas?			
Selecione as tarefas adicionais que você gostaria que o Insta enquanto instala o Supervise, então clique em Próximo.	alador execu	tasse	
Ícones adicionais:			
✓ Criar um ícone na área de trabalho			
< Voltar	Próximo >	Car	icelar

• A janela exibida a seguir exibe um resumo da instalação, se estiver tudo certo, clique em Instalar.

😼 Supervise - Instalador	_		×
Pronto pra Instalar O Instalador está agora pronto pra começar a instalar o Supe computador.	rvise no sei	u	2
Clique em Instalar pra continuar com a instalação, ou clique e revisar ou mudar quaisquer configurações.	em Voltar se	e você que	r
Local de destino: C:\Program Files (x86)\Supervise		/	
Tarefas adicionais: Ícones adicionais: Criar um ícone na área de trabalho			
<		>	
< Voltar	Instalar	Can	celar

 Após a instalação dos componentes do Supervise, o mesmo será automaticamente ativado, não necessitando de nenhuma reinicialização do computador.

🛃 Supervise - Instalador	_		×
Instalando Por favor espere enquanto o Instalador instala o Supervise no	seu compi	utador.	
Extraindo arquivos C:\Program Files (x86)\Supervise\libeay32.dll			
		Ca	ncelar

A instalação do Supervise foi finalizada. Mantenha ativadas as opções "Habilitar as notificações", para receber notificações do tipo balão no Windows. Mantenha a opção "Abrir o Monitoramento do Supervise" para abrir a página de monitoramento do Supervise no browser de internet ativo.



6. Desinstalação do Supervise

6.1 Versão para Microsoft Windows®

Para desinstalar o Supervise, siga os procedimentos descritos a seguir:

- Faça Login no sistema como Administrador ou com um usuário com privilégios administrativos no computador.
- Localize a opção Desinstalar Supervise em "Apps e Recursos" do Windows.



 Uma tela de aviso do Windows deve aparecer, será necessário confirmar escolhendo a opção Sim, caso contrário o software não será desinstalado.

×

Na próxima janela de diálogo confirme novamente para iniciar a desinstalação.



A desinstalação do Supervise então será efetuada.

Desinstalar Supervise	×
Status da Desinstalação Por favor espere enquanto o Supervise é removido do se	eu computador.
Desinstalando o Supervise	Desinstalar Supervise X
	Supervise foi removido com sucesso do seu computador.
	OK
	Cancelar

7. Operação do Supervise

Nunca remova a pasta do Supervise manualmente. Para desinstalar o programa, veja a secção: "Desinstalação do Supervise".

Após a instalação da versão para Microsoft Windows, aparecerá o ícone referente ao "Monitoramento do Supervise" na barra de tarefas. O "Monitoramento do Supervise" exibe notificações com balão na barra de tarefas do Windows quando ocorrer um evento. Através do botão direito do mouse, pode ser acessado um menu flutuante que permite abrir a interface gráfica do Supervise. Também é possível fechar o "Monitoramento do Supervise" clicando em "Sair". Apenas as notificações não serão mais exibidas pelo Windows, o Supervise continuará sendo executado em segundo plano e a página de monitoramento poderá ser aberta digitando no navegador de internet o endereço: "<u>http://localhost:4470</u>".



7.1 Identificação do nobreak

Ao identificar um novo produto, o Supervise não preenche o modelo do produto. Para fazer esta identificação o usuário deve clicar em "Personalizar" e na janela de diálogo escolher o produto comprado na lista dos produtos. Em seguida para uma melhor identificação do seu produto, digite um nome para ele.

ragtech	Supervise	
Personalizar Detec Status	Algumas informações sobre seu produto: Selecione o produto: ONEUP v Nome para identificação: ESCRITORIO Aplicar Mudanças	×

Estas informações aparecem na lista de produtos onde podemos ter mais de um item de mesmo modelo e diferenciados pelo nome.

7.2 Informações do nobreak

Ao clicar sobre um produto da lista, informações das grandezas medidas através do nobreak serão exibidas.

ragtech		Supervise
Nome	ESCRITORIO	U
Produto		
Tensão de Entrada	113.4 V	
Tensão de Saída	114.9 V	
Frequência de Saída	59.8 Hz	
Potência de Saída	0 %	
Tensão de Bateria	14.2 V	
Carga de Bateria	0 %	
Temperatura	41.0 °C	
Corrente de Saída	0.00 A	
Modo de Operação	Modo rede	
Status	Rede elétrica normal	
Contador Regressivo	N/A	
Iluminação	#FF0000 RGB	
Ações		QRCode Cores Email Eventos Log Cancelar Shutdown
Comunicando em: 18/04/2022 1	1:00:58	Desligamento Automático 🗌

O software Supervise disponibiliza para o monitoramento as grandezas:

- Tensão de entrada;
- Tensão, corrente, frequência e potência de Saída;

- Tensão e carga da bateria;
- Temperatura.

Além de outras informações de monitoramento:

- Modo de Operação;
- Status da rede elétrica;
- Contador regressivo de desligamento;
- Cor de iluminação do nobreak;

7.3 Mudando a cor

Alguns modelos de nobreak tem LEDS que permitem mudar o visual do equipamento. O OneUp é um exemplo deste tipo de nobreak. O software Supervise permite mudar a cor facilmente. Acesse as informações do nobreak e clique no botão "Cores". Na janela de dialogo selecione uma cor e clieu em "Aplicar", em seguida feche a janela de diálogo.



7.4 E-mail de notificação

O envio de notificações por e-mail é muito útil para identificar, rapidamente, algum evento que possa ter algum impacto no fornecimento de energia. O software Supervise disponibiliza este recurso na página de informações do nobreak. Podem ser inseridos até 5 endereços de e-mail para receber as notificações do Supervise relativos ao nobreak especificado. Note que são necessárias informações do provedor de seu e-mail para que o e-mail possa ser enviado. Para aplicar esta configuração acesse as informações do nobreak e clique no botão "Email". Na página do Email forneça todos os parâmetros do seu provedor e o endereço de e-mail para receber as notificações.

ragtech	Supervise
	ONEUP
Configurar Envio de Emails:	
Servidor de Email: Porta de Email: Endereço de Email do remetente: Servidor de Email requer autenticação: Nome do usuário: Password do usuário: Habilitar segurança no envio do Email: Emails para notificação de eventos:	mail dominio com br 587 noreply@supervise SIM v user
Habilitar envio de Emails de notificação: Endereço de Email 1: Endereço de Email 2: Endereço de Email 3: Endereço de Email 4: Endereço de Email 5:	SIM V email@dominio.com.br
	Testar 】 Salvar Alterações

7.5 Registro de Eventos

Os eventos são as exceções que ocorrem durante a operação normal do produto. Um exemplo de evento é quando acaba a energia da rede elétrica e o nobreak começa a utilizar a bateria para gerar a energia na saída. O caminho para visualizar os registros dos eventos é acessar a página das informações do nobreak e clicar no botão "Eventos". Cada evento tem a data e o horário da ocorrência registrado.



Clicando no botão "Gráfico", será exibido o gráfico relativo ao registro de eventos. O gráfico permite visualizar o quantitativo de cada evento ocorrido, identificando mais



facilmente a frequência de cada um deles.

7.6 Registro de Dados

As informações lidas pelo nobreak são gravadas a cada 3 segundos, gerando o registro de dados da última hora, último dia ou último mês. Cada registro é composto de data e hora da ocorrência, tensão de entrada, tensão de saída, frequência, potência, tensão da bateria e temperatura no inversor do nobreak.

ra	gtech			Supervise					
Selecione um período: Image: Anticipation of the anticipation									
ONEUP									
	Data/ Hora	Ent (V)	Saída (V)	Freq (Hz)	Potência (%)	Bat (V)	Temp (°C)	Â	
1	18/04/2022 11:21:33	113.4	114.9	59.7	0	13.8	42.0		
2	18/04/2022 11:21:29	114.5	115.4	59.7	0	13.9	42.0		
3	18/04/2022 11:21:26	114.5	114.9	59.7	0	13.9	42.0		
4	18/04/2022 11:21:23	114.5	115.4	59.7	0	13.8	42.0		
5	18/04/2022 11:21:20	114.5	115.4	59.7	0	13.9	42.0		
6	18/04/2022 11:21:17	113.4	115.4	59.7	0	13.9	42.0		
7	18/04/2022 11:21:14	113.4	116.0	59.7	0	13.9	42.0		
8	18/04/2022 11:21:10	114.5	114.9	59.7	0	14.1	42.0		
9	18/04/2022 11:21:07	113.4	114.9	59.7	0	13.8	42.0		
10	18/04/2022 11:21:04	114.5	115.4	59.7	0	14.2	42.0		
11	18/04/2022 11:21:01	114.5	114.9	59.7	0	13.8	42.0		
12	18/04/2022 11:20:58	113.4	115.4	59.7	0	13.8	42.0		
13	18/04/2022 11:20:55	114.5	114.9	59.7	0	14.1	42.0		
								٣	

De modo similar aos registros de eventos, quando clicar em "Gráfico" será exibido um gráfico para o registro de dados. Neste gráfico são exibidas as mesmas informações, sendo possível analisar e comparar as variáveis fácilmente.



7.7 Cadastrando o nobreak no aplicativo do celular

O aplicativo SuperviseApp está disponível no GooglePlay e na PlayStore. Você pode baixar e instalar o aplicativo em seu celular. Para monitorar as informações do nobreak em seu celular, clique em um item na lista e acesse as informações do nobreak, em seguida clique no botão "QRCode". Com o QRCode na tela do computador abra o SuperviseApp no celular e escaneie o QRCode. Um item será adicionado a lista do SuperviseApp.



8. Solução de Problemas

Aqui há uma série de possíveis soluções para eventuais problemas com o Supervise. Antes de entrar em contato com o suporte técnico, verifique na tabela a seguir se não há uma solução fácil para seu problema.

Problema / Sintoma	Possíveis Causas	Solução	
Aparece o ícone desconectado no	1. O cabo de comunicação não	-Utilize um cabo USB tipo A-B.	
status do nobreak:	está bem conectado ou apresenta problemas.	-Certifique-se de que o cabo de comunicação está bem conectado no nobreak e no microcomputador.	
	2. O nobreak não está em modo rede, bateria ou stand-by	-Se o nobreak não alimentar o computador onde o Supervise está instalado, verifique se o mesmo está ligado, operando em um dos modos citados ao lado.	
	3. O nobreak está descalibrado.	-Solicite a calibração do nobreak numa assistência técnica autorizada. Note que todos os nobreaks saem de fábrica calibrados.	
Aparecem contagens regressivas com tempos estranhos.	1. O calendário / relógio do sistema foi alterado após realizado um agendamento ou durante uma contagem regressiva.	 Evite alterar constantemente o calendário / relógio do sistema. Caso isso seja necessário, reinicie o computador após a alteração. -Não retroceda o relógio / calendário do sistema com o Supervise em operação, sem reiniciar o computador após a mudança. 	
Algumas funções do programa parecem não funcionar.	1. O computador tem poucos recursos de sistema disponíveis.	-Aguarde alguns segundos após utilizar cada função do programa, pois a operação do Supervise pode ser comprometida por computadores com pouca memória disponível ou baixo poder de processamento.	
O Log de Ocorrências não é atualizado com os eventos mais recentes, ou o Log de Histórico não é atualizado com o passar do tempo, mesmo com o nobreak sendo monitorado constantemente.	1. Problemas com permissões de escrita no diretório onde o Supervise está instalado ou disco rígido sem espaço disponível.	-Elimine arquivos desnecessários e libere espaço no disco rígido. Caso o problema persista, entre em contato com o Suporte Técnico.	
Outro problema não relacionado.	1. Os arquivos do Supervise podem estar corrompidos.	-Reinstale o Supervise. Caso o problema persista, entre em contato com o Suporte Técnico.	

9. Convenções adotadas neste manual

Para simplificar o entendimento deste manual, foram empregadas as seguintes convenções:

 O termo "nobreak" se refere a qualquer equipamento Ragtech com comunicação inteligente (podendo ser um nobreak ou um estabilizador).

10. Ajuda e Suporte Técnico

Para tirar dúvidas ou solucionar problemas do Supervise, entre em contato com o nosso suporte técnico.

Agradecemos por ter escolhido a marca Ragtech!

Ragtech Tel. (0xx11) 2147-3000 Web: <u>http://www.ragtech.com.br</u> E-mail: <u>suporte@ragtech.com.br</u>